



MODE D'EMPLOI



PROJECTEUR LCD







MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

IMPORTANT

Pour vous aider à retrouver votre Projecteur LCD couleur en cas de perte ou de vol, veuillez noter le Numéro de Série, inscrit sur le fond du projecteur, et conserver soigneusement cette information. Avant de recycler l'emballage, vérifiez convenablement son contenu en vous reportant à la liste «Accessoires fournis» de la page 7.

N° de modèle: XG-NV5XU

N° de série:

Afin de bénéficier de la garantie qui s'applique à votre nouvel appareil LCD SHARP, il est important de remplir aussitôt que possible la CARTE D'ENREGISTREMENT emballée avec le projecteur.

Elle vous permet de bénéficier immédiatement de la garantie sur les pièces, le service et la main-d'œuvre, applicable à cet achat.

2. ACTE CONSOMMATEUR POUR LA SURETÉ DES PRODUITS

Pour être assuré de recevoir toute notification de sûreté concernant une inspection, une modification ou un rappel que SHARP serait amené à effectuer en vertu de l'Acte pour la sûreté des produits de 1972, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'IMPORTANTE CLAUSE «GARANTIE LIMITÉE». Etats-Unis seulement

AVERTISSEMENT: Source lumineuse de grande intensité. Ne pas fixer le faisceau lumineux ou le regarder directement. Veiller particulièrement à éviter que les enfants ne fixent directement le faisceau lumineux.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION. NE PAS RETIRER LES VIS, A L'EXCEPTION DES VIS DE **REPARATION UTILISATEUR** SPECIFIEES.



ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT. AUCUNE DES PIECES INTERIEURES N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR, A L'EXCEPTION DE L'UNITE DE LAMP. POUR TOUTE REPARATION, S'ADRESSER A UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN QUALIFIE.



L'éclair terminé d'une flèche à l'intérieur d'un triangle indique à l'utilisateur la présence à l'intérieur de l'appareil d'une «tension dangereuse» non isolée ayant une amplitude suffisante pour provoquer une électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle indique que des instructions de fonctionnement et d'entretien importantes sont détaillées dans les documents fournis avec l'appareil.

AVERTISSEMENT: En vertu des Règlements du FCC, tout changement ou modification apporté à l'appareil non autorisé par le fabricant est susceptible d'invalider l'autorité du client d'utiliser cet appareil.

Etats-Unis seulement

INFORMATION

Le tests effectués sur cet appareil ont montrés qu'il est conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe A en vertu de la section 15 du Règlement du FCC, destinées à apporter une protection raisonnable contre des interférences dommageables en cas de fonctionnement dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences de radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi, il peut occasionner des interférences dommageables dans les communications radio. Il est possible que l'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle occasionne des interférences. Dans ce cas, l'utilisateur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire cesser ces interférences, et ce, à ses propres frais.

Etats-Unis seulement

Le câble d'ordinateur et l'adaptateur pour Macintosh fournis doivent être utilisés avec cet appareil. Le câble et l'adaptateur sont fournis pour faire en sorte que l'appareil soit conforme à la vérification de classe A des règlements FCC.

Etats-Unis seulement

M

Annexes

Table des matières

Informations importantes	
Mises en garde importantes Conseils sur le fonctionnement Caractéristiques spéciales Comment avoir accès aux modes d'emploi	3 4 5
PDF (pour Windows et Macintosh)	6 7
(Etats-Unis seulement) Nomenclature des organes Mise en place de la télécommande et du	7 8
récepteur souris Fonctionnement de la souris sans fil avec la télécommande d'alimentation	10 11
Configuration et branchements	
Configuration du projecteur et de l'écran Installation standard (projection avant) Installation pour image renversée Installation au plafond Réglage de la hauteur de l'image Hauteur de l'image Utilisation de la patte de réglage Correction numérique Keystone Branchement du projecteur Branchement du projecteur sur un ordinateur Fonction «Branchement simplifié» (Plug and Play) Utilisation du récepteur de souris sans fil et du port RS-232C Branchement du projecteur sur un équipement vidéo	12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 17
Utilisation Démarches de base	18
Raccordement du cordon d'alimentation Mise sous tension général	18 18
Mise sous tension de la lampe	18
Réglage de la mise au point Réglage du zoom	18 18
Sélection et vérification du mode d'entrée	19
Réglage du volume	19 19
Utilisation des écrans de menu GUI	. ,
(Interface graphique utilisateur) Utilisation de IrCOM pour des présentations	20
sans fil	22
Sélection de la langue d'affichage sur écran Sélection du mode du système d'entrée vidéo	23
(Mode VIDÉO seulement)	23
Réglages de l'image Réglages du son	24 25
Réglages de l'image de l'ordinateur	26
Réglage de synchronisation automatique Fonction d'affichage de synchronisation	27
automatique	27
Mémorisation et sélection des réglages	28

Fonctions pratiques

Agrandissement et réduction numérique de l'image	29 30 31 31 32 32 33 33
l'image	34
Utilisation des outils de présentation	35
Vérification de l'état des réglages	36
Fonction de mise hors tension automatique	36
Maintenance et guide de dépanna	
Entretien du filtre à air	37
Lampe/Témoins d'entretien	38
Remplacement de la lampe de projection Utilisation du système de sécurité	39
Kensington	40
Guide de dépannage	40
Annexes	
Transport du projecteur	41
Affectation des broches des connecteurs	42
Spécifications du port RS-232C	42
Signaux d'entrée (Synchronisation recommandée)	44
Fiche technique	45
Dimensions	46
Dimensions	46
Guide pour des présentations réussies	46 47
	46

Mises en garde importantes


L'énergie électrique peut être utilisée à de nombreuses fins utiles. Ce projecteur a été conçu et fabriqué de manière à assurer votre sécurité. Toutefois, une UTILISATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER DES RISQUES D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE. Pour ne pas empêcher le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité intégrés dans ce projecteur LCD, veuillez observer les règles fondamentales suivantes relatives à son installation, son utilisation et sa réparation. Pour garantir votre protection ainsi que la longue durée d'utilisation de votre projecteur LCD, veuillez, avant utilisation, lire attentivement ces «Mises en garde importantes».

- 1. Lire le mode d'emploi—Lire attentivement toutes les instructions concernant la sécurité et la manière de procéder avant de faire fonctionner l'appareil.
- 2. Conserver le mode d'emploi—Conserver le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
- 3. Respecter les avertissements—Respecter tous les avertissements et toutes les instructions indiquées sur le projecteur LCD.
- 4. Suivre les instructions—Toutes les instructions données dans ce mode d'emploi doivent être suivies.
- 5. Nettoyage—Débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de détergent liquide, ni en bombe aérosol. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyer.
- 6. Accessoires—Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil, ceux-ci pouvant se révéler dangereux.
- 7. Froid et humidité—Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, c'est-à-dire, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une bassine, non plus que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- 8. Meubles—Ne pas placer l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. Il risque, en tombant, de blesser gravement un enfant ou un adulte, et d'être sérieusement endommagé. Utiliser exclusivement un chariot, un support, un trépied, une console ou une table recommandé par le fabricant, ou vendu avec le produit. L'installation de l'appareil doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant en utilisant les accessoires de montage agrées par celui-ci
- L'ensemble composé de l'appareil et d'un chariot doit être déplacé avec précaution. En cas d'arrêt brusque, de force excessive, d'accélération ou de sol irrégulier, l'équipement et le chariot risquent de se renverser.



- 10. Ventilation—Les fentes et les ouvertures d'aération aménagées sur l'appareil servent à la ventilation. Elles visent à assurer un fonctionnement fiable du projecteur et à le protéger d'une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent en aucun cas être obstruées ou recouvertes en plaçant le projecteur LCD sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface de ce type. Le projecteur LCD ne doit pas non plus être placé dans un meuble encastré tel qu'une bibliothèque si une ventilation adéquate n'a pas été prévue, conformément aux instructions du mode d'emploi.
- 11. Alimentation électrique—Ce projecteur LCD ne doit être alimenté qu'au moyen de la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude quant au type de courant électrique disponible dans votre région d'habitation, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour l'utilisation du projecteur sur batterie ou autres, consultez le mode d'emploi.
- 12. Mise à terre et polarisation—Cet appareil est équipé d'une fiche avec mise à la terre à trois broches, la troisième broche étant destinée à la mise à la terre. Cette fiche ne peut être branchée qu'à une prise de courant avec mise à la terre. Ceci est un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas introduire la fiche dans la prise, contactez votre électricien afin de remplacer la prise obsolète. Ne tentez pas de modifier la fiche et d'invalider, ce faisant, sa fonction de sécurité.
- 13. Protection du cordon—Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'on ne marche pas dessus, et à ne pas être coincé par des objets. Veiller particulièrement à l'état du cordon près de la fiche, de la prise murale et de l'endroit où il sort du produit.
- 14. Foudre—Pour protéger davantage le projecteur contre d'éventuels dégâts causés par la foudre ou lorsqu'on le laisse inutilisé pendant de longue périodes, le débrancher de la prise secteur et déconnecter la totalité du câblage. Ces mesures protégeront le projecteur contre les dégâts causés par la foudre et les pointes de tension.
- 15. Surcharge—Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges en y branchant trop d'appareils. Ceci peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- 16. Objets et liquides—Ne jamais introduire d'objet par les ouvertures de l'appareil, à l'intérieur de ce projecteur. Celui-ci pourrait en effet entrer en contact avec des parties soumises à une tension électrique, et provoquer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide sur l'appareil.
- 17. Réparation—Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même. Une fois le capot ouvert, vous vous exposez en effet à des tensions dangereuses et autres risques. Pour toute réparation, consulter un technicien qualifié.
- 18. Dégâts nécessitant une réparation—Débrancher l'appareil de la prise secteur murale et faire appel aux services d'un technicien qualifié dans les cas suivants:
 - a. Lorsque le cordon ou la prise d'alimentation secteur sont endommagés ou usés.
 - b. Lorsqu'un liquide a été renversé, ou qu'un objet est tombé dans le projecteur.
 - c. Lorsque le projecteur a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - d. Lorsque le projecteur ne fonctionne pas normalement, bien que toutes les instructions du mode d'emploi aient été suivies. N'effectuer que les réglages indiqués dans le présent mode d'emploi. Si un autre réglage est mal effectué, l'appareil risque d'être endommagé, et sa remise en état de marche normal peut ensuite nécessiter l'intervention d'un technicien qualifié ainsi qu'un important travail de réglage de sa part.
 - e. Lorsque le projecteur LCD est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre.
 - f. Le projecteur LCD doit être réparé lorsque ses performances changent distinctement.
- 19. Pièces de remplacement—Lorsque des pièces doivent être remplacées, s'assurer que le technicien d'entretien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant, ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. L'utilisation de pièces de substitution impropres peut provoquer des électrocutions, un incendie ou d'autres problèmes.
- 20. Contrôle de sécurité—Après toute opération d'entretien ou de réparation sur cet appareil, demander au technicien de procéder aux vérifications de sécurité d'usage, afin de s'assurer du bon état de fonctionnement de l'appareil.
- 21. Installation de l'appareil au mur ou au plafond—L'installation du projecteur au plafond ou sur un mur doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant.
- 22. Chaleur—Le projecteur ne doit jamais être installé à proximité d'un équipement générant de la chaleur comme par exemple un radiateur, un chauffage ou un amplificateur.

Conseils sur le fonctionnement



Précautions liées au pointeur laser

Le pointeur laser de la télécommande d'alimentation émet un rayon laser par l'ouverture du pointeur laser. Il s'agit d'un laser de Classe II qui risque de diminuer votre vue s'il est dirigé dans vos yeux. Les trois marques à gauche représentent des étiquettes de précaution pour le rayon laser.

- Ne regardez pas directement dans l'ouverture du pointeur laser et ne la dirigez pas vers vous-même ou d'autres personnes. (Le faisceau laser de cet appareil est inoffensif s'il est projeté directement sur la peau; toutefois, veillez à ne pas le projeter directement dans les yeux.)
- Utilisez toujours le pointeur laser à une température comprise entre 41°F et 104°F (entre +5°C et +40°C).
- L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles mentionnées dans ce guide peuvent entraîner une exposition dangereuse à des radiations.




Précautions liées à l'installation du projecteur

Pour réduire le besoin d'entretien et préserver la haute qualité des images, SHARP recommande d'installer ce projecteur dans un endroit exempt d'humidité, de poussière et de fumée de cigarette. Lorsque le projecteur est soumis à ces nuisances, l'objectif et le filtre doivent être nettoyés plus fréquemment. Le filtre doit être remplacé périodiquement et un nettoyage interne du projecteur est requis. Pourvu que le projecteur soit entretenu convenablement de cette façon, son emploi dans un endroit souillé comme ci-dessus ne réduira pas sa durée totale de fonctionnement. Notez que tout nettoyage interne doit être confié à un revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou à un centre de service.



Remarques sur le fonctionnement

- L'orifice d'aération, le couvercle du boîtier de lampe et les zones adjacentes peuvent devenir extrêmement chauds pendant l'utilisation du projecteur. Pour éviter des brûlures, ne touchez pas ces pièces avant qu'elles ne soient suffisamment refroidies.
- Laissez un espace d'au-moins 4 pouces (10 cm) entre le ventilateur de refroidissement (orifice d'aération) et la paroi ou l'obstacle le plus proche.
- Si le ventilateur de refroidissement est obstrué, un dispositif de protection met automatiquement la lampe du projecteur hors tension. Ceci n'est pas le signe d'une défaillance. Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur au niveau de sa prise secteur et attendez au-moins 10 minutes. Remettez ensuite l'appareil sous tension en rebranchant son cordon d'alimentation. Le projecteur devrait retrouver son fonctionnement normal.



Fonction de contrôle de la température

Si une surchauffe se produit dans le projecteur par suite de problèmes d'installation ou d'un encrassement du filtre à air, les indications «TEMP.» et « clignotent dans le coin inférieur gauche de l'image. Si la température continue de monter, la lampe s'éteint, le témoin avertisseur de température sur le projecteur clignote et l'appareil se met hors tension après un délai de 90 secondes de refroidissement. Reportez-vous à la page 38 «Lampe/Témoins d'entretien» pour les détails.

REMARQUE>

 Le ventilateur de refroidissement maintient la température interne et son fonctionnement est contrôlé de façon automatique. Il se peut que le son produit par le ventilateur change pendant le fonctionnement du projecteur à cause des changements de la vitesse de ventilation.

Fonction de contrôle de la lampe

Lorsque le projecteur est mis sous tension après que sa lampe ait été utilisée pendant 1.900 heures, les indications «LAMP» et « clignotent dans le coin inférieur gauche de l'image afin de vous inviter à remplacer la lampe. Reportez-vous aux pages 39 et 40 en ce qui concerne ce travail. Une fois que la lampe a servi pendant 2.000 heures, l'alimentation du projecteur est automatiquement coupée et celui-ci passe en mode d'attente. Reportez-vous à la page 38 «Lampe/Témoins d'entretien» pour les détails.





1. PRESENTATIONS SANS FIL AVEC IrCOM

La fonction IrCOM vous permet de transmettre sans fil des images numériques par le biais d'une communication infrarouge, à partir d'un PC, d'un PC portable ou d'un appareil photo numérique vers le projecteur.

2. COMPATIBILITE AVANCEE AVEC DES STATIONS DE TRAVAIL ET DES PC HAUT DE GAMME

Compatible avec jusqu'à 100 Hz de vitesse de régénération verticale. Signaux de synchronisation sur vert et synchronisation composite pour l'utilisation avec une grande variété d'ordinateurs personnels et de stations de travail haut de gamme.

3. RESOLUTION XGA POUR PRESENTATIONS HAUTE RESOLUTION

Grâce à sa résolution XGA (1.024 × 768), ce projecteur peut afficher des informations de présentation extrêmement bien détaillées

4. COMPRESSION ET EXTENSION INTELLIGENTES

En utilisant une technologie intelligente de remise aux dimensions, ce projecteur peut présenter en détail des images avec des résolutions plus élevées ou plus basses, sans en compromettre la qualité.

5. COMPATIBLE UXGA

Ce projecteur peut présenter des images UXGA comprimées (1.600 × 1.200).

6. CORRECTION NUMERIQUE KEYSTONE

Règle numériquement l'image projetée en angle tout en maintenant sa qualité et sa luminosité.

7. INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR FACILE A UTILISER

Un système de menu à base d'icônes multicolores permet d'effectuer en toute simplicité les réglages de l'image.

8. TECHNOLOGIE DE SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE POUR PERFECTION AUTOMATIQUE DE L'IMAGE

Procède automatiquement aux réglages nécessaires pour des images d'ordinateur parfaitement synchronisées.

9. OUTILS DE PRESENTATION INTEGRES

Une grande variété de fonction utiles de présentation ont été intégrées pour rendre les présentations plus attrayantes. Parmi celles-ci, les fonctions de «Collage», de «Minuterie» et d'«Agrandissement numérique».

10. CONCEPTION CONVIVIALE

La conception bicolore, accompagnant l'interface intuitive utilisateur, rend ce projecteur facile à installer et à régler.

11. ECRAN DE DEMARRAGE PERSONNALISABLE

Il vous permet de charger une image de démarrage personnalisée (le logo de votre société par exemple) qui sera affichée lorsque le projecteur est en train de chauffer.

Comment avoir accès aux modes d'emploi PDF (pour Windows et Macintosh)

Des modes d'emplois PDF dans toutes les langues sont inclus dans ce CD-ROM. Pour les utiliser, vous devez installer Adobe Acrobat Reader dans votre PC (Windows ou Macintosh). Si vous n'avez pas encore installé ce logiciel, vous pouvez le télécharger à partir d'Internet (http://www.adobe.com) ou l'installer à partir du CD-ROM.

Pour installer Acrobat Reader (Version anglaise) du CD-ROM

Pour Windows:

- (1) Introduisez le CD-ROM dans le lecteur.
- (2) Faites un double clic sur l'icône «My Computer».
- 3 Faites un double clic sur le lecteur «CD-ROM».
- 4 Faites un double clic sur le dossier «manuals».
- (5) Faites un double clic sur le dossier «acrobat».
- (6) Faites un double clic sur le dossier «windows».
- (7) Faites un double clic sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

Pour Macintosh:

- 1 Introduisez le CD-ROM dans le lecteur
- Faites un double clic sur l'icône «CD-ROM».
- (3) Faites un double clic sur le dossier «manuals».
- (4) Faites un double clic sur le dossier «acrobat».
- (5) Faites un double clic sur le dossier «mac».
- (6) Faites un double clic sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

Pour les autres systèmes d'exploitation:

Veuillez télécharger Acrobat Reader à partir d'Internet (http://www.adobe.com).

Pour les autres langues:

Si vous préférez utiliser Acrobat Reader pour les autres langues, veuillez télécharger la version appropriée à partir d'Internet. (Notez que vous n'avez pas besoin d'avoir Acrobat Reader dans votre propre langue. Vous pouvez lire n'importe quel fichier pdf à l'aide de la version anglaise d'Acrobat Reader.)

Accès aux modes d'emploi PDF

Pour Windows:

- (1) Introduisez le CD-ROM dans le lecteur.
- Faites un double clic sur l'icône «My Computer».Faites un double clic sur le lecteur «CD-ROM».
- 4) Faites un double clic sur le dossier «manuals».
- (5) Faites un double clic sur le dossier «nv5» pour accéder aux modes d'emploi du projecteur. Faites un double clic sur le dossier «saps» pour accéder au mode d'emploi de présentation du logiciel Sharp Advanced Presentation Software.
- 6 Faites un double clic sur la langue (nom du dossier) que vous désirez voir.
- (7) Faites un double clic sur le fichier pdf.

Pour Macintosh:

- (1) Introduisez le CD-ROM dans le lecteur.
- (2) Faites un double clic sur l'icône «CD-ROM».
- Faites un double clic sur le dossier «manuals».
- 4 Faites un double clic sur le dossier «acrobat».
- (5) Faites un double clic sur le dossier «nv5» pour accéder aux modes d'emploi du projecteur. Faites un double clic sur le dossier «saps» pour accéder au mode d'emploi de présentation du logiciel Sharp Advanced Presentation Software.
- 6 Faites un double clic sur la langue (nom du dossier) que vous désirez voir.
- (7) Faites un double clic sur le fichier pdf.


REMARQUE

• Si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier pdf souhaité en faisant un double clic avec la souris, veuillez tout d'abord lancer Acrobat Reader puis spécifier le fichier désiré à l'aide du menu «File» et «Open».

Structure du CD-ROM

Racine	1er dossier	2 ^{ème} dossier/programmes	3 ^{ème} dossier	Fichiers PDF
CD-ROM	manuals	nv5	american	nv5us.pdf
			french	nv5f.pdf
			spanish	nv5sp.pdf
		saps	american	saps1us.pdf
			french	saps1f.pdf
			spanish	saps1sp.pdf
		acrobat	windows	Programme d'installation d'Acrobat Reader (anglais)
			mac	Programme d'installation d'Acrobat Reader (anglais)
	saps	saps programs		
		nv5demo		

Accessoires fournis






Pour obtenir une assistance SHARP (Etats-Unis seulement)


Si vous éprouvez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation de ce projecteur, reportez-vous d'abord à la section «Guide de dépannage» à la page 40. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre problème dans ce mode d'emploi, veuillez appeler le numéro vert 1-800-BE-SHARP (1-800-237-4277) pour obtenir une assistance complémentaire. Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'adresse: lcdsupport@sharplcd.com . L'adresse de notre site sur le Web est http://www.sharp-usa.com/ .

E.

Nomenclature des organes

Projecteur






- 1 Témoin d'alimentation [p. 18, 19, 38]
- ② Touches d'alimentation (ON/OFF) [p. 18, 19, 39]
- (3) Touche d'écran noir (BLACK SCREEN) [p. 30]
- Sélecteur d'entrée (INPUT SELECT) [p. 19, 26]
- (5) Touche d'arrêt sur image (FREEZE) [p. 33]
- 6 Touche KEYSTONE [p. 14]
- Touches de réglage
 (▲/▼/ ◄/▶) [p. 14, 20–36, 40]
- (8) Témoin de remplacement de lampe [p. 18, 19, 38]
- 9 Témoin avertisseur de température [p. 4, 38]
- (VOLUME +/-) [p. 19]
- ① Touche de sourdine (MUTE) [p. 19]
- (2) Touche de menu (MENU) [p. 20–36]
- (13) Touche IrCOM [p. 22]
- (4) Touche de synchronisation automatique (AUTO SYNC) [p. 26, 27]
- (5) Touche d'agrandissement (ENLARGE) [p. 29]
- (ENTER) (6) Touche de validation (ENTER) (6) [p. 14, 20–36, 40]
- 17 Bouton de zoom [p. 18]
- Bouton de mise au point [p. 18]
- (9) Capteur de télécommande [p. 10]
- ② Filtre à air [p. 37]/Ventilateur de refroidissement (Entrée d'aération)
- 21 Poignée de transport [p. 41]
- ② Connecteur de système de sécurité Kensington [p. 40]
- ② Libération de la patte de réglage [p. 14]
- Wentilateur de refroidissement (Orifice d'aération)
- (25) Capteur de télécommande [p. 10]
- 26 Haut-parleur
- Ventilateur de refroidissement (Entrée d'aération)
- (28) Filtre à air [p. 37]
- ② Port d'entrée 1 d'ordinateur (HD-15) [p. 15, 16, 42]
- 30 Port RS-232C (D-sub, 9 broches) [p. 15, 17, 42, 43]
- 31 Bornes d'entrée audio: RCA [p. 17]
- **32** Prise secteur
- (MAIN POWER) [p. 11, 18, 37, 39, 40]
- (HD-15) [p. 15, 16, 42]
- 35 Borne de sortie audio (Mini-prise stéréo de 3,5 mm) [p. 17]
- 36 Borne d'entrée audio d'ordinateur (Mini-prise stéréo de 3,5 mm) [p. 15]
- 37 Borne d'entrée vidéo-S (Mini-DIN à 4 broches) [p. 17]
- 38 Capteur IrCOM [p. 22]
- 39 Borne d'entrée vidéo: RCA [p.17]


S

Télécommande d'alimentation


Vue avant



Vue latérale




Vue du dessus




Télécommande pour présentation simple

Vue avant







- 1 Touche de sourdine (MUTE) [p. 19]
- ② Touches d'alimentation (ON/OFF) [p. 18, 19, 39]
- ③ Touche d'écran noir/outils (BLACK SCREEN/TOOLS) [p. 30, 35]
- ① Touche de clic droit de souris/validation (R-CLICK/ENTER) [p. 11, 14, 20–36]
- 5 Touche d'entrée (INPUT) [p. 19, 26]
- 6 Touche d'arrêt sur image (FREEZE) [p. 33]
- (7) Touche KEYSTONE [p. 14]
- Sélecteur souris/réglage (MOUSE/ADJ.) [p. 11, 14, 20–36, 40]
- 9 Indicateur de transmission
- ① Touches d'intensité sonore (VOL +/-) [p. 19]
- ① Touche pointeur laser/menu (LASER/MENU) [p. 11, 20–36]
- ① Touches souris/réglage (▲/▼/◄/►) [pp. 14, 20–36]
- 13 Touche IrCOM [p. 22]
- 14 Touche de synchronisation automatique (AUTO SYNC) [p. 26, 27]
- (5) Touche d'agrandissement (ENLARGE) [p. 29]
- 16 Touche de rétro-éclairage [p. 11]
- 17 Interrupteur d'alimentation principal [p. 11]
- (B) Touche de clic gauche de souris (arrière) (L-CLICK/BACK) [p. 11, 20–36]
- 19 Emetteur de signal de télécommande
- ② Ouverture du pointeur laser [p. 4]
- 21) Indicateur de transmission
- 22 Touche de souris [p. 11]
- ② Touche de clic droit de souris (R-CLICK)
 [p. 11]
- ② Touche de clic gauche de souris (L-CLICK) [p. 11]



Mise en place des piles

1	Pressez sur le couvercle du logement des piles pour le glisser dans la flèche.	2 Insérez quatre piles de taille AA pour la télécommande d'alimentation et deux piles de taille AAA pour la télécommande pour présentation simple, en veillant à ce que leurs polarités (+) et (-) correspondent aux repères à l'intérieur du logement.	
	Couvercle des piles	Logement des piles	Couvercle des piles
	Couvercle des piles	Logement des piles	Couvercle des piles




Mise en place de la télécommande et du récepteur souris

- La télécommande d'alimentation permet de contrôler le projecteur dans les limites, indiquées sur les illustrations ci-dessous.
- Le récepteur de souris sans fil est utilisable avec la télécommande d'alimentation et la télécommande pour présentation simple dans les limites indiquées sur les illustrations ci-dessous, afin de contrôler les fonctions de la souris de l'ordinateur branché. (Cf. la page 15 pour des détails.)


REMARQUE

• Pour faciliter le fonctionnement, le signal des télécommandes peut être réfléchi par l'écran. Toutefois, la portée réelle du signal peut varier sur le matériau dont l'écran est fabriqué.

Commande du projecteur



Utilisation de la souris sans fil




E.


Fonctionnement de la souris sans fil avec la télécommande d'alimentation


Pour les commandes du projecteur ou en utilisant le pointeur laser

Pour faire fonctionner la souris sans fil










Curseur de la souris

Nom de la touche	Position du sélecteur souris/réglage (MOUSE/ADJ.)		
	MOUSE ⊕ ←	→ ADJ. 📵	
LASER/MENU	LASER (Vert)	MENU (Rouge)	
BLACK SCREEN/TOOLS	BLACK SCREEN (Vert)	TOOLS (Rouge)	
R-CLICK/ENTER	R-CLICK (Vert)	ENTER (Rouge)	
▲ /▼/ ∢ /▶	▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Pas éclairé)	▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Pas éclairé)	
L-CLICK/BACK	L-CLICK (Pas éclairé)	BACK (Pas éclairé)	
ON/OFF			
VOL +/-			
MUTE	Marche (Rouge)		
INPUT			
IrCOM			
FREEZE			
AUTO SYNC			
KEYSTONE			
ENLARGE			



La télécommande d'alimentation est dotée des trois fonctions suivantes:

- Agit sur les commandes du projecteur.
- Agit sur la souris sans fil.
- Permet d'utiliser le pointeur laser.

Glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position MOUSE ou ADJ. pour utiliser cette fonction.

1 Branchement du projecteur à un ordinateur

Reportez-vous aux pages 15 et 16 pour les détails.

2 Utilisation de la souris sans fil

- Après avoir raccordé le projecteur et l'ordinateur, mettez d'abord le projecteur sous tension. Mettez toujours l'ordinateur sous tension en dernier lieu.
- 2. Glissez sur ON l'interrupteur d'alimentation principal de la télécommande d'alimentation.

3 Sélection du mode de fonctionnement

Pour utiliser la télécommande d'alimentation comme souris sans fil, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position MOUSE.

REMARQUE

- Pour utiliser la télécommande d'alimentation afin de contrôler le projecteur, glissez le sélecteur à la position ADJ.
- Il se peut que la souris sans fil ou la fonction RS-232C n'agisse pas si le port sériel d'ordinateur n'est pas correctement configuré. Reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur pour les détails sur la configuration et l'installation correcte du logiciel de pilotage de la souris.

4 Déplacement du curseur de souris

Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ de la télécommande d'alimentation pour déplacer le curseur de la souris autour de l'écran.

REMARQUE >

• La télécommande fournie pour présentation simple peut également être utilisée pour le fonctionnement de la souris sans fil.

⑤ Utilisation des touches de souris pour un système de souris à 2 touches

La souris sans fil a été conçue pour être utilisée comme une souris standard à deux touches (souris de bureau).

- Utilisez L-CLICK au dos de la télécommande d'alimentation comme le clic gauche d'une souris ordinaire
- Utilisez R-CLICK sur l'avant de la télécommande d'alimentation comme le clic droit d'une souris ordinaire.

REMARQUE

 Pour les systèmes de souris à une touche, utilisez indifféremment L-CLICK ou R-CLICK.

Emploi du pointer laser

Glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position MOUSE, et appuyez ensuite sur **LASER** (**) pour activer le pointeur. Elle s'éteint dès que la touche est relâchée.

REMARQUE

 Par sécurité, le pointeur laser s'éteint automatiquement après une minute d'utilisation continue. Pour le faire réapparaître, appuyez une nouvelle fois sur LASER (*).

Utilisation de la télécommande d'alimentation dans une pièce sombre

La télécommande d'alimentation est dotée d'une fonction de rétro-éclairage. Les touches de cette télécommande deviennent lumineuses lorsque **LIGHT** est activé. Les touches allumées en vert correspondent aux fonctions de la souris alors que celles en rouge font référence aux réglages du projecteur.

REMARQUE

 Si l'interrupteur d'alimentation principal de la télécommande d'alimentation est laissé pendant plus de 10 minutes à la position de marche (ON) sans agir sur aucune touche, l'alimentation est coupée automatiquement. Pour remettre l'appareil sous tension, appuyez sur une des touches de la télécommande pendant plus d'une seconde.



Configuration du projecteur et de l'écran

Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran avec tous les pieds de réglage plats et de niveau pour obtenir une qualité d'image optimale.


Déplacez le projecteur vers l'avant ou l'arrière si les bords de l'image sont déformés.

REMARQUE

- L'objectif du projecteur doit être centré au milieu de l'écran. Si le centre de l'objectif n'est pas perpendiculaire à l'écran, l'image sera déformée, ce qui amoindrit son visionnement.
- Disposez l'écran de sorte qu'il ne soit pas éclairé directement par le soleil ou une lumière de la pièce. Toute lumière tombant directement sur l'écran délave les couleurs et amoindrit la vue des images. Fermez les rideaux ou réduisez l'éclairage si l'écran doit être placé dans une pièce ensoleillée ou éclairée.
- Un écran polarisant ne peut pas être utilisé avec ce projecteur.

Installation standard (projection avant)

Placez le projecteur à la distance requise de l'écran selon les dimensions d'image que vous souhaitez obtenir (voir tableau ci-dessous).



Dimension de l'image	Distance de projection	
(diag.)	Maximum	Minimum
300" (240" L × 180" H)	59' 2" (18,1 m)	39′ 8″ (12,1 m)
200" (160" L × 120" H)	39′ 4″ (12,0 m)	26′ 5″ (8,1 m)
150" (120" L × 90" H)	29′ 5″ (9,0 m)	19′ 8″ (6,0 m)
100" (80" L × 60" H)	19′ 6″ (6,0 m)	13′ 1″ (4,0 m)
80" (64" L × 48" H)	15′ 6″ (4,8 m)	10' 4" (3,2 m)
60" (48" L × 36" H)	11' 7" (3,6 m)	7′ 8″ (2,4 m)
40" (32" L × 24" H)	7′ 7″ (2,4 m)	5′ 1″ (1,6 m)

Formule pour calcul de dimension d'image et de distance de projection

- $y_1 = (0.1982x 0.219) \times 3.28$
- $y_2 = (0.1333x 0.21) \times 3.28$
- x. Dimension de l'image (diag.) (pouces)
- y_i : Distance de projection maximum (pieds)
- y_1 : Distance de projection minimum (pieds)

REMARQUE

• Une marge d'erreur de ± 4 pouces (±10 cm) est tolérée dans la formule ci-dessus.

Installation pour image renversée


Rétroprojection


- Placez un écran translucide entre le projecteur et le public.
- Utilisez le système de menu du projecteur pour renverser l'image projetée. (Reportez-vous à la page 34 pour l'utilisation de cette fonction.)

Projection à l'aide d'un miroir

- Placez un miroir (normal et plat) devant l'objectif.
- Utilisez le système de menu du projecteur pour renverser l'image projetée. (Reportez-vous à la page 34 pour l'utilisation de cette fonction.)
- L'image réfléchie par le miroir est projetée sur l'ecran.










ATTENTION >

• A l'emploi d'un miroir, veillez à disposer correctement le projecteur et le miroir de manière que la lumière ne soit pas réfléchie dans les yeux des spectateurs.




Installation au plafond

- Utilisez le support de montage au plafond Sharp disponible en option.
- Avant de monter le projecteur au plafond, prenez contact avec votre revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou le centre de service le plus proche afin d'en obtenir le support (vendu séparément) de montage au plafond recommandée. (Support de montage au plafond AN-XGCM50 et tube-rallonge AN-EP101AP pour AN-XGCM50.)
- Lorsque le projecteur est en position inversée, prenez le bord supérieur de l'écran comme ligne de référence.
- Utilisez le système de menu du projecteur pour sélectionner le mode de projection approprié. (Reportez-vous à la page 34 pour l'utilisation de cette fonction.)





Réglage de la hauteur de l'image



Hauteur de l'image

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les distances exactes du centre de l'objectif au bord inférieur de l'image.

Dimension de l'image (diag.)	Distance du centre d'objectif au bord inférieure de l'image (H)
300" (240" L × 180" H)	18" (45,8 cm)
200" (160" L × 120" H)	12" (30,5 cm)
150" (120" L × 90" H)	9" (22,9 cm)
100" (80" L × 60" H)	6" (15,3 cm)
80" (64" L × 48" H)	4 ⁵¹ / ₆₄ " (12,2 cm)
60" (48" L × 36" H)	3 ¹⁹ / ₃₂ " (9,2 cm)
40" (32" L × 24" H)	2 ²⁵ / ₆₄ " (6,1 cm)





Utilisation de la patte de réglage

Vous pouvez ajuster la hauteur de l'image en relevant le projecteur à l'aide de la libération de la patte de réglage.

- ① Appuyez sur la libération de la patte de réglage et soulevez le projecteur à l'angle souhaité.
- 2 Relâchez la libération de la patte de réglage. Une fois que la libération de la patte de réglage s'est verrouillée en place, relâchez le projecteur.

Pour remettre le projecteur à sa position originale

En maintenant le projecteur des deux mains, appuyez sur la libération de la patte de réglage et abaissez lentement le projecteur à sa position originale.

REMARQUE

- Le projecteur peut se régler jusqu'à un angle d'environ 5° par rapport à l'horizontale.
- Après un réglage, l'image peut être déformée (effet Keystone) selon les positions relatives du projecteur et de l'écran.

ATTENTION >

- N'appuyez pas sur la libération de la patte de réglage sans tenir fermement le projecteur lorsque cette patte est ressortie.
- Ne saisissez pas le projecteur par son objectif lorsque vous voulez le lever ou l'abaisser.
- En abaissant le projecteur, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la patte de réglage et le projecteur.

Correction numérique Keystone




Lorsque l'image est déformée en raison de l'angle de projection, utilisez la fonction de correction numérique Keystone pour l'ajuster.


(Pour utiliser la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- (1) Appuyez sur **KEYSTONE**.
- Appuyez sur ▲ pour comprimer la partie supérieure de l'image.
 - Appuyez sur ▼ pour comprimer la partie inférieure de l'image.
- 3 Appuyez sur ENTER pour afficher la mire.
- 4 Appuyez sur **ENTER** pour faire disparaître la mire.
- (5) Pour sortir, appuyez sur **KEYSTONE**.
- 6 Pour réinitialiser, appuyez sur **L-CLICK**.


REMARQUE >

 Les lignes droites ou les bords de l'image affichée peuvent présenter des irrégularités.





Branchement du projecteur




Branchement du projecteur un ordinateur

Vous pouvez raccorder votre projecteur à un ordinateur afin de projeter des images couleur, réalisées sur l'ordinateur. Reportez-vous à la page suivante pour plus de détails sur les branchements.

ATTENTION >


• Avant le branchement, mettez le projecteur et l'ordinateur hors tension. Une fois que toutes les connexions sont réalisées, mettez d'abord le projecteur sous tension. Mettez toujours l'ordinateur sous tension en dernier lieu.

- Lisez attentivement le mode d'emploi de votre ordinateur.
- A la page 44 sous «Signaux d'entrée (Synchronisation recommandée)», vous trouverez une liste des signaux ordinateur compatibles avec ce projecteur. Si vous l'employez avec des ordinateurs ne figurant pas sur cette liste, il se peut que certaines fonctions n'agissent







Vous pouvez raccorder votre projecteur à un ordinateur afin de projeter des images couleur.



(2) Adaptateur pour Macintosh (fourni)





Branchement à un ordinateur IBM-PC

- 1. Branchez un bout du câble d'ordinateur fourni sur le port d'entrée d'ordinateur du projecteur.
- 2. Branchez l'autre bout sur le port de sortie moniteur RVB de l'ordinateur.
- 3. Immobilisez les fiches en serrant les vis à oreilles.

Branchement à un ordinateur Macintosh

- 1. Réglez les commutateurs adéquats sur l'adaptateur pour Macintosh fourni à la résolution souhaitée. Voici quelques exemples:
 - Pour une résolution 640 \times 480, réglez les commutateurs 1 et 2 sur «ON» et les commutateurs 3, 4, 5 et 6 sur «OFF».
 - Pour une résolution 832 \times 624, réglez les commutateurs 2 et 4 sur «ON» et les commutateurs 1, 3, 5 et 6 sur «OFF».
 - Pour une résolution 1.024 \times 768, réglez les commutateurs 2 et 3 sur «ON» et les commutateurs 1, 4, 5 et 6 sur «OFF»
- 2. Branchez l'adaptateur pour Macintosh fourni sur le câble d'ordinateur fourni.
- 3. Branchez l'autre bout de l'adaptateur pour Macintosh fourni sur le port de sortie moniteur RVB de votre ordinateur Macintosh.
- 4. Branchez l'autre bout du câble d'ordinateur fourni dans le port d'entrée d'ordinateur du projecteur.
- 5. Immobilisez les fiches en serrant les vis à oreilles.

REMARQUE

- Après avoir raccordé l'adaptateur à l'ordinateur et avoir mis celui-ci sous tension, il n'est plus possible de changer le mode d'affichage même si les commutateurs de l'adaptateur sont réinitialisés.
- L'adaptateur pour Macintosh fourni est réservé à une utilisation avec la sortie H-SYNC et V-SYNC. Si vous utilisez un ordinateur Macintosh qui ne fournit qu'un signal de sortie C-SYNC, faites appel à un adaptateur de sortie C-SYNC (vendu séparément).

Branchement à d'autres ordinateurs compatibles

Lors du branchement du projecteur à un ordinateur compatible autre qu'un IBM-PC (VGA/SVGA/XGA/SXGA/ UXGA) ou Macintosh (station de travail par exemple), un câble différent peut s'avérer nécessaire. Contactez votre revendeur pour plus d'informations à ce sujet.

REMARQUE >

• Le branchement à des ordinateurs autres que ceux qui sont recommandés peut endommager le projecteur ou l'ordinateur, voire

Mise sous tension du projecteur et de l'ordinateur

Lorsque les branchements ont été effectués, mettez tout d'abord le projecteur sous tension (cf. la page 18) puis l'ordinateur.



Fonction «Branchement simplifié» (Plug and Play)

Ce projecteur est compatible avec les normes VESA et DDC 1/DDC 2B. Le projecteur et un ordinateur VESA DDC se communiqueront leurs exigences de réglage, ce qui autorise une configuration simple et rapide.

REMARQUE >

 La fonction DDC «Plug and Play» de ce projecteur agit seulement quand elle est utilisée en combinaison avec un ordinateur compatible VESA DDC.

Utilisation du récepteur de souris sans fil et du port RS-232C

- Le récepteur de souris sans fil peut servir avec la télécommande d'alimentation ou la télécommande pour présentation simple pour controler le souris de l'ordinateur. Branchez le câble de contrôle de souris fourni entre le récepteur de souris sans fil et l'ordinateur. (Reportez-vous à la page 16.)
- Lorsque le port RS-232C du projecteur est raccordé à un ordinateur avec un câble RS-232C (de type croisé, vendu séparément), l'ordinateur peut servir pour contrôler le projecteur et vérifier son état de fonctionnement. Reportezvous aux pages 42 et 43 pour plus de détails.

ATTENTION

• Ne branchez et ne débranchez pas les câbles de contrôle de souris ou le câble RS-232C de votre ordinateur pendant que celui-ci est sous tension, car il pourrait en être endommagé.

REMARQUE

- Les fonctions de la souris sans fil peuvent contrôler des ordinateurs compatibles avec IBM PS/2, sériel (RS-232C) ou des systèmes à souris de type Apple ADB.
- Il se peut que la souris sans fil ou la fonction RS-232C n'agisse pas si le port d'ordinateur n'est pas correctement configuré. Reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur pour les détails sur la configuration et l'installation correcte du logiciel de pilotage de la souris.

Branchement du projecteur sur un équipement vidéo


Vous pouvez raccorder votre projecteur à un magnétoscope, un lecteur de disque laser ou des composants audio externes.

ATTENTION >


 Mettez toujours le projecteur hors tension avant de raccorder des appareils vidéo, afin de protéger le projecteur et les équipements à raccorder.

REMARQUE


· En raccordant des appareils audio externes, vous pouvez amplifier le volume et obtenir un son amélioré.














Projecteur







1 Raccordement du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation fourni dans la prise secteur à l'arrière du projecteur.

2 Mise sous tension générale

Appuyez sur l'interrupteur **MAIN POWER** à l'arrière du projecteur, ce qui allume en rouge le témoin d'alimentation et place le projecteur en mode d'attente.

REMARQUE

- Le témoin d'alimentation clignote si le couvercle du filtre inférieur n'est pas bien en place.
- Si l'interrupteur d'alimentation n'est pas sur ON, la télécommande d'alimentation ne peut pas contrôler le projecteur.

Lorsque l'interrupteur d'alimentation principal est sur ON, le témoin d'alimentation s'allume en rouge.

③ Mise sous tension de la lampe

Appuyez sur **ON** du projecteur ou de la télécommande d'alimentation.

REMARQUE >

- Le témoin de remplacement de lampe clignotant en vert signale le préchauffage de la lampe. Attendez que le témoin cesse de clignoter avant d'utiliser le projecteur.
- Si l'appareil est remis sous tension immédiatement après avoir été mis hors tension, il faudra attendre un certain temps avant que la lampe ne s'allume.
- Après le déballage du projecteur et sa première mise en service, une légère odeur peut se dégager de l'orifice d'aération, mais cette odeur disparaîtra à l'usage.

Quand l'appareil est sous tension, le témoin de remplacement de lampe s'allume pour signaler l'état de la lampe.

Témoin vert: La lampe fonctionne.

Témoin vert clignotant: Préchauffage de la lampe. **Témoin rouge:** La lampe doit être remplacée.


4 Réglage de la mise au point

Glissez le bouton de mise au point jusqu'à ce que l'image soit bien claire sur l'écran.

(5) Réglage du zoom

Glissez le bouton de zoom pour ajuster l'image à la taille souhaitée dans la plage de variation de la focale.





(6) Sélection et vérification du mode d'entrée

Appuyez sur **INPUT SELECT** du projecteur ou **INPUT** de la télécommande d'alimentation pour sélectionner le mode d'entrée souhaité. Appuyez de nouveau sur cette touche pour changer de mode comme indiqué à gauche.

REMARQUE

- Si aucun signal n'est reçu, l'indication «Pas Signal» apparaît. Quand est reçu un signal pour la réception duquel le projecteur n'est pas préréglé, «Non Enreg.» sera affiché.
- Le dimension et le rapport hauteur/largeur de l'image sont différents dans les modes «ORDINATEUR», «PAL», «SECAM» et «NTSC».

(7) Réglage du volume

- a. Appuyez sur VOLUME +/VOLUME du projecteur ou de la télécommande d'alimentation pour régler le volume.
- b. Appuyez sur **MUTE** du projecteur ou de la télécommande d'alimentation pour couper temporairement le son. Appuyez une nouvelle fois sur **MUTE** pour rétablir le son antérieur.

(8) Mise hors tension

- 1. Appuyez sur **OFF** du projecteur ou de la télécommande d'alimentation. L'écran de gauche
- 2. Appuyez une nouvelle fois sur **OFF** pendant que cet écran apparaît.

REMARQUE


• Si vous appuyez accidentellement sur **OFF** mais que vous ne voulez pas couper l'alimentation, attendez que cet écran disparaisse.

Si **OFF** est actionné deux fois, le témoin d'alimentation s'allume en rouge et le ventilateur de refroidissement fonctionne pendant 90 secondes. Ensuite, le projecteur passe en mode d'attente.

Vous pouvez remettre l'appareil sous tension en appuyant sur ON du projecteur ou de la télécommande d'alimentationn. Quand le courant est rétabli, le témoin d'alimentation et le témoin de remplacement de lampe s'allument en vert.


REMARQUE >

• Le témoin d'alimentation clignote si le couvercle du filtre inférieur n'est pas bien en place.



VIDÉO

Entrée vidéo




0




Utilisation des écrans de menu GUI (Interface graphique utilisateur) 📷 🗖 🛎




Projecteur






Barre de menu en mode ORDINATEUR





Barre de menu en mode VIDÉO



Ce projecteur vous offre deux jeux d'écrans de menu (Ordinateur/Vidéo), vous permettant d'ajuster l'image et d'effectuer divers réglages du projecteur. Ces écrans de menu peuvent être ajustés par les touches suivants du projecteur ou de la télécommande d'alimentation.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- 1 Appuyez sur **MENU** pour afficher la barre de menu du mode ORDINATEUR ou VIDÉO.
- ② Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un menu de réglage sur la barre de menu.
- ③ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.
- Pour afficher uniquement la rubrique de réglage, appuyez sur **ENTER** après avoir sélectionné la rubrique. Seules apparaissent la barre de menu et la rubrique de réglage sélectionnée.
- ⑤ Appuyez sur ◀/▶ pour procéder au réglage.
- 6 Appuyez sur **L-CLICK** pour revenir à l'écran précédent.
- (7) Appuyez sur **MENU** pour sortir du GUI.


REMARQUE

• Reportez-vous aux tableaux dans la page suivante pour les détails sur les rubriques de l'écran de menu.



Rubriques de la barre de menu en mode ORDINATEUR1 ou ORDINATEUR2

Rubriques sur la barre de menu en mode VIDÉO



REMARQUE


- Seules les rubriques ombrées dans les tableaux ci-dessus peuvent être réglées.
- Pour régler les rubriques dans un menu auxiliaire, appuyez sur ▶ après avoir entré ce menu.



Utilisation de IrCOM pour des présentations sans fil







Affichage sur écran

Attente IrCOM

Attente IrCOM Négociation

Attente IrCOM

En attente données

Échec transmission

- La fonction IrCOM vous permet de transmettre sans fil des images fixes provenant d'un ordinateur, d'un ordinateur portable ou d'un appareil photo numérique vers le projecteur par le biais d'une communication infrarouge. Elle s'utilise avec le logiciel de présentation avancé Sharp. Reportez-vous au mode d'emploi du logiciel pour les instructions sur son installation et son fonctionnement.
- Placez le projecteur et le dispositif de transmission IrCOM dans les distances indiquées à gauche

REMARQUE

- Pour éviter les erreurs de transmission ou les modifications de l'image, assurez-vous de ce qui suit lors de l'installation du projecteur et du dispositif de transmission.
 - Protégez les capteurs IrCOM sur le projecteur et sur le dispositif de transmission contre les rayons du soleil ou un éclairage ambiant trop violent.
 - Vérifiez si les piles du dispositif de transmission ne sont pas épuisées.
 - Vérifiez si le projecteur et le dispositif de transmisssion sont placés dans les distances de fonctionnement
 - · Vérifiez si les capteurs IrCOM du projecteur et du dispositif de transmission sont correctement alignés.
 - (1) Avant d'installer le projecteur et le dispositif de transmission, installez sur l'ordinateur le logiciel de présentation avancé Sharp du CD-ROM fourni. Reportez-vous au mode d'emploi du logiciel pour les détails de l'installation.

REMARQUE

- La distance entre le projecteur et le dispositif de transmission peut être inférieure à 10 cm selon le type de dispositif utilisé.
- Si vous utilisez un appareil photo numérique, réglez-le sur le mode de transmission d'image et réglez l'ordinateur en mode de réception d'image.
 - (2) Alignez le projecteur et le dispositif de transmission à la même hauteur et au même angle à une distance comprise entre 4" (10 cm) et 3'3" (1 mètre) dans une ligne de vue sans obstacle.
 - 3 Appuyez sur IrCOM du projecteur ou de la télécommande d'alimentation pour entrer en mode IrCOM. L'affichage sur écran change de la manière indiquée à gauche.

REMARQUE

- Pour utiliser la télécommande d'alimentation pour activer cette fonction, glissez le sélecteur MOUSE/ADJ. à la position ADJ. avant d'appuyer sur IrCOM.
- Si l'affichage sur écran ne change pas comme indiqué à gauche, ceci indique peut-être que le projecteur se trouve en dehors de la plage de réception du dispositif de transmission.
 - Appuyez sur **INPUT SELECT** du projecteur ou **INPUT** de la télécommande d'alimentation pour sortir du mode IrCOM.

REMARQUE


• L'affichage sur écran présenté à gauche apparaît si le projecteur ne peut pas recevoir l'image du dispositif de transmission.



Sélection de la langue d'affichage sur écran



Projecteur



allemand, espagnol, néerlandais, français, italien, suédois et japonais.

L'affichage sur écran a été préréglé en usine en langue anglaise mais les indications peuvent apparaître en

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- (1) Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «Langue».
- 4) Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage. L'affichage sur écran est alors programmé pour afficher dans la langue sélectionnée.
- ⑤ Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.


(GUI) Affichage sur écran



Sélection du mode du système d'entrée vidéo (Mode VIDÉO seulement)



Projecteur



Ç Langue ☐ Mode PRJ État Options Minut.Lamp
Af.Écr.Noiri
Af.OSD
P Convers.E/P Sys.Vidéo Arrière-Fond B Arrière-F

Le mode du système d'entrée vidéo a été préréglé sur «Auto». Il peut toutefois être modifié pour un autre système spécifique, si le mode sélectionné n'est pas compatible avec l'appareil audio-visuel branché.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- (1) Appuyez sur **MENU**.
- ② Appuyez sur ◄/► pour sélectionner «Options».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Sys.Vidéo».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode souhaité pour le système vidéo.
- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

REMARQUE>


• Lorsque le mode de système est réglé sur «Auto», il arrive que l'image reçue ne soit pas claire en raison des différences de signal. Dans ce cas, changez le système de vidéo que vous utilisez.



Réglages de l'image

MOUSE ADJ.

Projecteur



Vous pouvez ajuster l'image du projecteur selon vos préférences grâce aux réglages suivants.

Description des rubriques de réglage

Rubrique sélectionnée en el mode ORDINATEUR	Touche ◀	Touche ▶
Contraste	Pour diminuer le contraste	Pour augmenter le contraste
Luminos.	Pour diminuer la luminosité	Pour augmenter la luminosité
Rouge	Pour un rouge moins intense	Pour un rouge plus intense
Bleu	Pour un bleu moins intense Pour un bleu plus intense	
Réinitial.	Toutes les rubriques de réglage ordinateur reviennent à la	
	valeur préréglée en usine.	

Rubrique sélectionnée en el mode VIDÉO	Touche ◀	Touche ▶
Contraste	Pour diminuer le contraste	Pour augmenter le contraste
Luminos.	Pour diminuer la luminosité	Pour augmenter la luminosité
Couleur	Pour réduire l'intensité des couleurs	Pour accroître l'intensité des couleurs
Teinte	Pour rendre plus pourpres les tons chair	Pour rendre plus verts les tons chair
Netteté	Pour réduire la netteté	Pour accentuer la netteté
Rouge	Pour un rouge moins intense	Pour un rouge plus intense
Bleu	Pour un bleu moins intense	Pour un bleu plus intense
Réinitial.	Toutes les rubriques de réglage vidéo reviennent à la valeur préréglée en usine.	

(Les étapes suivantes servent d'exemple pour le réglage de l'image en mode «ORDINATEUR».)


(Pour utiliser la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- ① Appuyez sur **MENU**. La barre de menu et l'écran de menu «Image» apparaissent. Le guide de fonctionnement GUI est également affiché.
- ② Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.
- ③ Appuyez sur ◄/▶ pour déplacer le repère () de la rubrique de réglage sélectionnée au réglage souhaité.
- 4 Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 5 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

REMARQUE

- Pour réinitialiser toutes les rubriques de réglage, sélectionnez «Réinitial.» sur l'écran de menu «Image» et appuyez sur ENTER.
- Les réglages peuvent être mémorisés séparément en modes «ORDINATEUR1», «ORDINATEUR2» et «VIDÉO».
- La rubrique «Teinte» apparaît seulement en modes «NTSC 3.58» et «NTSC 4.43».

(GUI) Affichage sur écran






Réglages du son



Projecteur



(GUI) Affichage sur écran





Le système audio du projecteur a été préréglé en usine aux valeurs standards. Cependant vous pouvez modifier ces réglages pour qu'ils conviennent à vos préférences en ajustant les rubriques de réglage audio suivantes.

Description des rubriques de réglage

Rubrique sélectionnée	Touche ◀	Touche ►
Aigus	Pour atténuer les aigus	Pour accentuer les aigus
Graves	Pour atténuer les graves Pour accentuer les graves	
Réinitial.	Tous les rubriques de réglage du son reviennent à la valeur préréglée en usine.	

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- ① Appuyez sur **MENU**. La barre de menu et l'écran de menu «Image» apparaissent. Le guide de fonctionnement GUI est également affiché.
- ② Appuyez sur ◄/► pour sélectionner «Audio».
- ③ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.
- ④ Appuyez sur ◄/► pour déplacer le repère (1) de la rubrique de réglage sélectionnée au réglage sou haité
- (5) Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

REMARQUE

 Pour réinitialiser toutes les rubriques de réglage, sélectionnez «Réinitial.» sur l'écran de menu «Audio» et appuyez sur ENTER.


0



Réglages de l'image de l'ordinateur



Projecteur



Description des rubriques de réglage

Rubrique sélectionnée	Description
Horloge	Pour régler le bruit vertical.
Phase	Pour régler le bruit horizontal (identique à la fonction
	d'alignement d'un magnétoscope).
Pos.Hor	Centre l'image à l'écran en la déplaçant vers la gauche ou la droite.
Pos.Ver	Centre l'image à l'écran en la déplaçant de haut en bas.

Lors de l'affichage de mires d'ordinateur qui sont

extrémement bien détaillées (quadrillage, rayures

verticales, etc.), des interférences peuvent se produire entre les pixels LCD et provoquer des scintillements, des rayures verticales ou des irrégularités du contraste sur certaines parties de l'écran. Dans ce cas, ajustez

les rubriques «Horloge», «Phase», «Pos.Hor» et «Pos.Ver» pour obtenir une qualité d'image optimale.

REMARQUE

• L'image de l'ordinateur peut être facilement réglée en appuyant sur AUTO SYNC (29) du projecteur ou de la télécommande d'alimentation. Reportez-vous à la page suivante pour les détails.

(Sélectionnez le mode d'entrée d'ordinateur souhaité à l'aide de la touche **INPUT SELECT** sur le projecteur ou **INPUT** de la télécommande d'alimentation.)


(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- (1) Appuyez sur **MENU**. La barre de menu et l'écran de menu «Image» apparaissent. Le guide de fonctionnement GUI est également affiché.
- ② Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner «Sync.Fine».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.
- (4) Appuyez sur ◀/▶ pour déplacer le repère (1) de la rubrique de réglage sélectionnée au réglage
- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.

REMARQUE

• Pour réinitialiser toutes les rubriques de réglage, sélectionnez «Réinitial.» sur l'écran de menu «Sinc.Fine» et appuyez sur ENTER.

(GUI) Affichage sur écran












Projecteur



(GUI) Affichage sur écran







Réglage de synchronisation automatique

- Utilisé pour le réglage automatique des images de l'ordinateur.
- Le réglage de synchronisation automatique est effectué manuellement en appuyant sur AUTO SYNC du projecteur ou de la télécommande d'alimentation ou automatiquement en réglant «Sync.Automat.» sur «ON» dans le menu GUI du projecteur.

Lorsque le réglage «Sync.Automat.» est activé:

- Le réglage de synchronisation est effectué automatiquement à chaque fois que le projecteur est mis sous tension lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou lorsque la sélection d'entrée est modifiée.
- Le réglage de synchronisation automatique effectué précédemment est annulé lorsque le réglage du projecteur est modifié.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- (1) Appuyez sur **MENU**.
- ② Appuyez sur ◀/► pour sélectionner «Sync.Fine».
- ③ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Sync.Automat.»
- ④ Appuyez sur ◄/► pour sélectionner «ON».
- (5) Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

REMARQUE

- Les réglages automatiques peuvent être effectués en appuyant sur AUTO SYNC du projecteur ou de la télécommande d'alimentation.
- Si vous ne pouvez pas obtenir une qualité d'image optimale avec le réglage de synchronisation automatique, utilisez le réglage manuel. (Reportez-vous à la page précédente.)

Pendant le réglage de synchronisation automatique, l'affichage sur écran change comme indiqué à gauche.

REMARQUE

 Le réglage de synchronisation automatique peut exiger un peu de temps selon l'image de l'ordinateur raccordé au projecteur.

Fonction d'affichage de synchronisation automatique

Une image Sharp est superposée par défaut pendant le réglage de synchronisation automatique. Vous pouvez choisir de ne pas avoir cette image superposée pendant ce réglage.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- (1) Appuyez sur **MENU**.
- ② Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner «Options».
- ③ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Af.Sync.Auto».
- ④ Appuyez sur ◀/► pour sélectionner «■» pour déplacer l'affichage de synchronisation automatique pendant le réglage d'autosynchronization.
- 5) Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

-0







Projecteur




(GUI) Affichage sur écran







Réglage de mode



Mémorisation et sélection des réglages

Ce projecteur vous permet de mémoriser jusqu'à sept réglages, destinés à une utilisation avec divers ordinateurs. Une fois que ces réglages sont placés en mémoire, vous pouvez facilement les sélectionner lorsque vous raccordez un ordinateur donné au projecteur.

Mémorisation des réglages

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur MOUSE/ADJ. à la position ADJ.)

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «Sync.Fine». Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner «Mémor.Réglage» et appuyez ensuite sur ▶
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'emplacement souhaité pour la mémorisation du réglage.
- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.

Sélection d'un réglage mémorisé

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «Sync.Fine».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Sél.Réglage» et appuyez ensuite sur ▶
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le réglage mémorisé souhaité
- Appuyez sur ENTER pour sélectionner le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.

REMARQUE >

- Si la position de mémoire n'a pas été réglée, les réglagesde résolution et de fréquence ne seront pas affichés.
- Si le réglage mémorisé est sélectionné à l'aide de «Sel.Réglage», le système de l'ordinateur doit correspondre au réglage mémorisé.

Réglage de mode

Utilisé pour afficher l'image en modes texte et graphique. BRANCHEMENT A UN ORDINATEUR IBM-PC

• D'habitude, le type de signal d'entrée est détecté et le mode de résolution correct (texte ou graphique) est automatiquement sélectionné. Cependant, pour les signaux suivants, réglez «Mode» sur «ON» ou «OFF» sur l'écran de menu «Sync.Fine» afin de sélectionner le mode de résolution qui corresponde de façon adéquate au mode d'affichage de l'ordinateur.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- (1) Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «Sync.Fine».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Mode».
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «ON» pour le mode texte (720 points \times 350 lignes, 720 points \times 400 lignes ou 1.152 points × 864 lignes, 60 Hz) ou «OFF» pour le mode graphique (640 points \times 350 lignes, 640 points \times 400 lignes ou 1.024 points × 864 lignes, 60 Hz). (Pour les ordinateurs IBM)

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner «ON» pour le branchement d'un ordinateur Macintosh de série II avec une fréquence de points de 35 kHz ou «OFF» pour la connexion avec un Macintosh de série LC ayant une fréquence de points de 34,79 kHz. (Pour Macintosh de série LC)

- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.

REMARQUE


- Lors du branchement à des cartes vidéo indépendantes ou à d'autres ordinateurs Macintosh, réglez «Mode» sur «ON» ou «OFF» sur l'écran de menu «Sync.Fine» pour sélectionner le mode d'affichage correct.
- Quand le signal d'entrée est automatiquement détecté ou quand il n'y a pas de signal, «Mode(---)» apparaît sur l'écran et le mode d'affichage ne peut pas être changé.
- Evitez d'afficher des mires d'ordinateur qui reproduisent toutes les lignes (rayures horizontales), car un scintillement peut se produire et l'image serait alors difficile à voir.





Agrandissement et réduction numérique de l'image











Cette fonction vous permet d'agrandir ou de réduire une partie spécifique de l'image. Elle est utile si vous voulez présenter en détail une zone de l'image ou pour afficher cette image dans sa résolution d'origine.

(Pour utiliser la télécommande d'alimentation afin d'actionner cette fonction, glissez le sélecteur MOUSE/ADJ. à la position ADJ. avant d'appuyer ENLARGE.)

- 1) Appuyez sur **ENLARGE**. Un rectangle apparaît à l'écran.
- ② Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner la zone de l'image que vous désirez agrandir ou réduire.
- 3 Appuyez sur **ENTER** pour agrandir la zone de l'image.
- (4) Appuyez sur **L-CLICK** de la télécommande d'alimentation pour réduire la zone de l'image.
- (5) Appuyez de nouveau sur **ENLARGE** pour faire disparaître le rectangle de l'écran.

REMARQUE

- La réduction de l'image peut uniquement être effectuée avec la télécommande d'alimentation.
- Si l'image a une résolution SXGA ou UXGA, vous pouvez faire défiler l'image à l'écran à l'aide de ▲/▼/◄/▶.
- A chaque pression sur **ENTER** ou **L-CLICK**, les motifs d'agrandissement et de réduction de l'image changent de la manière indiquée ci-dessous.

En appuyant sur ENTER

Point par point
$$\longrightarrow \times 1 \longrightarrow \times 2 \longrightarrow \times 4 \longrightarrow \times 8$$
 —

En appuyant sur L-CLICK

Point par point $\longrightarrow \times 8 \longrightarrow \times 4 \longrightarrow \times 2 \longrightarrow \times 1$ —

Affichage en mode point par point

Ce mode affiche les images dans leur résolution d'origine et sans élargissement afin de correspondre à la résolution LCD. Reportez-vous aux étapes et à la troisième remarque ci-dessus pour obtenir une image point par point.

Fonction d'écran noir



Projecteur





Image projetée



(GUI) Affichage sur écran



Cette fonction vous permet de superposer un écran noir sur l'image projetée.

Pour noircir l'image projetée

Appuyez sur **BLACK SCREEN**. L'indication «ÉCRAN NOIR» apparaît sur l'écran. Pour faire réapparaître l'image projetée à l'origine, appuyez une nouvelle fois sur **BLACK SCREEN**.

REMARQUE

 Pour utiliser la télécommande d'alimentation afin d'actionner cette fonction, glissez le sélecteur MOUSE/ADJ. à la position MOUSE avant d'appuyer sur **BLACK SCREEN**.

Mise hors service de l'affichage sur écran



L'affichage sur écran («ÉCRAN NOIR») qui apparaît pendant l'écran noir peut être désactivé. Quand «Af. Écran Noir» est réglé sur «) dans le menu GUI du projecteur, «ÉCRAN NOIR» n'apparaît pas pendant la fonction.


(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- (1) Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur ◀ /▶ pour sélectionner «Options».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Af.Écr.Noir».
- ④ Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner «■» afin d'activer la fonction ou « afin de la désactiver.
- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour salir du menu GUI, appuyez sur MENU.

Fonction de priorité à l'affichage sur écran



Projecteur





Cette fonction vous permet de faire disparaître les messages venant à l'écran lorsque les fonctions «séction d'entrée» «IrCOM» et «IMAGE FIXE» sont utilisées. Lorsque «Af.OSD» est réglé sur «O» sur le menu GUI du projecteur, les messages n'apparaissent pas à l'écran quand les touches INPUT, IrCOM et FREEZE du projecteur ou de la télécommande d'alimentation sont actionnées.

(Pour utiliser la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «Options».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Af.OSD».
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «○» afin de faire disparaître l'affichage sur écran.
- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.

N.

Fonction d'adaptation à l'écran



Projecteur



(GUI) Affichage sur écran



Cette fonction s'utilise pour élargir ou comprimer des images qui n'ont pas un rapport hauteur/largeur initial de 4:3 (résolution 1.152 x 864 par exemple).

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- (1) Appuyez sur **MENU**.
- ② Appuyez sur ◄/▶ pour sélectionner «Options».
- ③ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Ajus.Écran».
- ④ Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner «O» et afficher l'image dans sa résolution d'origine ou «⊙» pour élargir l'image afin qu'elle remplisse l'écran.
- (5) Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

M

Conversion E/P (Mode VIDÉO seulement)



Projecteur



☐ Image ☐ Audio ☐ Langue ☐ Mode PRJ Etat

☐ Options
☐ Hinut Lamp ☐ h
Affect Notif ☐ → →
Aff. OSD ☐ → →
☐ Oconvers.E/P → ↑
☐ Sys.Vide → ←
☐ Arrête-Fond → ○
☐ Im.Depart → ○

Cette fonction vous permet de sélectionner soit un affichage entrelacé, soit un affichage progressif du signal vidéo. L'affichage progressif projecte l'image vidéo uniforme.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- 1 Appuyez sur **MENU**.
- ② Appuyez sur ◄/► pour sélectionner «Options».
- ③ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Convers.E/ P» et appuyez ensuite sur ▶.
- ④ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Entrelacé» ou «Progressif».
- (5) Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.




Vérification du signal d'entrée et de la durée d'utilisation de la lampe et de la durée d'utilisation de la lampe



Projecteur



(GUI) Affichage sur écran



Cette fonction vous permet de vérifier les informations sur le signal d'entrée actuellement utilisé et sur la durée d'utilisation de la lampe.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- (1) Appuyez sur **MENU**.
- ② Appuyez sur ◄/▶ pour sélectionner «Options». La durée d'utilisation de la lampe sera affichée.
- Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner «Signal» pour afficher le signal d'entrée actuel.
- 4 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

REMARQUE >


- Nous vous recommandons de remplacer la lampe après 1.900 heures d'utilisation. Reportez-vous aux pages 39 et 40 pour le remplacement de la lampe.
- En mode VIDÉO, les réglages de résolution et de fréquence ne sout pas affichés.




Mise en place d'une image de fond









Cette fonction vous permet de sélectionner une image qui sera affichée lorsqu'aucun signal n'est transmis au projecteur.

Description des images de fond

Rubrique sélectionnée	Image de fond
Sharp	Image SHARP par défaut
Personnalisé	Image personnalisé utilisateur
Bleu	Écran bleu
Non	Écran noir

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «Options».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Arrière-Fond» et appuyez ensuite sur ▶.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'image de fond que vous désirez afficher à l'écran.
- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

REMARQUE


• Si "Personnalisé" est sélectionné, le projecteur peut afficher une image personnalisée (le logo de votre société par exemple) comme image de fond. Reportez-vous au mode d'emploi du logiciel de présentation avancée Sharp pour la procédure à suivre pour sauvegarder (ou modifier) une image personnalisée.




Sélection d'une image de démarrage



Projecteur



(GUI) Affichage sur écran



- Cette fonction vous permet de sélectionner une image qui sera affichée pendant le démarrage du projecteur.
- Une image personnalisée (le logo de votre société, par exemple) peut être chargée dans le projecteur par IrCOM ou un câble RS-232C. Reportez-vous aux pages 15 et 22 de ce mode d'emploi ainsi qu'au d'emploi du logiciel de présentation avancée Sharp pour des instructions plus détaillées..

Description des images de démarrage

Rubrique sélectionnée	Image de démarrage
Sharp	Image SHARP par défaut
Personnalisé	Image personnalisé utilisateur
Non	Écran noir

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- 1 Appuyez sur **MENU**.
- ② Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner «Options».
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Im.Depart» et appuyez ensuite sur ▶.
- ④ Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'image de démarrage que vous désirez afficher à l'écran.
- (5) Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- 6 Pour sortir du menu GUI, appuyez sur MENU.

REMARQUE

 Si «Personnalisé» est sélectionné, le projecteur peut afficher une image personnalisée (le logo de votre société par exemple) comme image de démarrage. Reportez-vous au mode d'emploi du logiciel de présentation avancée Sharp pour la procédure à suivre pour sauvegarder (ou modifier) une image personnalisée.



Fonction d'arrêt sur image



Cette fonction vous permet d'immobiliser instantanément une image se déplaçant à l'écran. Elle est utile lorsque vous désirez présenter une image fixe d'une bande vidéo et vous donne ainsi le temps de l'expliquer au public.

- ① Appuyez sur **FREEZE** pour effectuer un arrêt sur image.
- 2 Appuyez une nouvelle fois sur **FREEZE** pour que le déroulement de l'image reprenne.

REMARQUE

 Pour désactiver l'affichage sur écran «IMAGE FIXE», réglez «Af.OSD» sur «O» dans le menu GUI du projecteur. (Reportez-vous à la page 30 pour les détails.)






Fonction de renversement/inversion de l'image



Projecteur



Ce projecteur est doté d'une fonction de renversement/ inversion de l'image. Vous avez ainsi la possibilité de renverser ou d'inverser l'image projetée pour des applications variées.

Description des images projetées

Rubrique sélectionnée	Image projetée
Avant	Image normal
Plaf + Avant	Image renversée
Arrière	Image inversée
Plaf + Arr.	Image inversée renversée

(GUI) Affichage sur écran


Lorsque "Avant" est sélectionné



Lorsque "Plaf + Avant" est sélectionné



Lorsque "Arrière" est sélectionné



Lorsque "Plaf + Arr." est sélectionné



(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentaiton, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)


- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «Mode PRJ».
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode de projection souhaité.
- Appuyez sur **ENTER** pour mémoriser le réglage.
- (5) Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.


REMARQUE >

• Cette fonction est utilisée lors de la configuration pour image renversée et le montage au plafond. Reportez-vous aux pages 12 et 13 pour ces configurations.

Utilisation des outils de présentation









Ce projecteur est équipé d'outils de présentation dont l'accès est contrôlé par la télécommande d'alimentation. Ces outils vous aideront à mieux faire ressortir les points importants de votre présentation.

Affichage sur écran



Fenêtre du menu





Lorsque l'image SHARP par défaut est sélectionné



- (1) Glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.
- ② Appuyez sur TOOLS pour afficher la fenêtre du menu des outils de présentation à l'écran.
- ③ Appuyez ▲/▼/◄/► pour sélectionner l'outil et la couleur que vous désirez utiliser.
- 4 Appuyez sur **ENTER** pour valider.
- 6 Appuyez sur **ENTER** pour «coller» l'outil à l'écran.
- Pour retirer le menu de l'écran, appuyez sur **TOOLS**.
- 8 Pour faire disparaître l'outil collé à l'écran, appuyez sur L-CLICK.

NOTE >

- Vous pouvez coller chaque outil à l'écran autant de fois que vous le désirez.
- Pour annuler tous les outils de présentation collés à l'écran, appuyez sur ▲/▼/◄/► pour sélectionner «⑤» puis sur ENTER ou utilisez simplement L-CLICK de la télécommande d'alimentation.

Affichage de la durée de la pause



- (1) Glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.
- ② Appuyez sur TOOLS pour afficher le menu des outils pour la presentation sur l'écran.
- 3 Appuyez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner «►» dans la fenêtre du menu.
- Appuyez sur ENTER pour démarrer la minuterie du temps de pause.
- ⑤ Appuyez sur ▲ pour augmenter ou sur ▼ pour diminuer la durée de la pause.
- 6 Pour annuler la durée de la pause à l'écran, appuyez sur **L-CLICK**.

REMARQUE


 La durée de pause est affichée sur l'image de fond sélectionnée dans «Mise un place d'une image de fond». (Reportez-vous à la page 32.)



Vérification de l'état des réglages



Projecteur



Cette fonction peut être utilisée pour afficher simultanément à l'écran tous les réglages qui ont été effectués.

(Pour utiliser avec la télécommande d'alimentation, glissez le sélecteur **MOUSE/ADJ.** à la position ADJ.)

- 1 Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner «État».
- Appuyez sur **ENTER** pour afficher tous les réglages effectés.
- 4) Pour sortir du menu GUI, appuyez sur **MENU**.

(GUI) Affichage sur écran



Image	Sync.Fine	□ Audio	Options	
0 0	00	+10	○△◇◎	Français
Contraste	Sync.Automat.	Algus	Af.Sync.Auto	Langue
©	0 0	d : + 5		Avant
Luminos.	Horloge	Graves	Af.Écr.Noiri	Mode PRJ
0 +1	0 0		○ /- ⇒ O	
Rouge	Phase		Af.OSD	
0 0	+10		O/⇔O	
Bleu	Pos.Hor		A jus.Écran	
	-10		⊕ ⇒○	
	Pos.Ver		Arrière-Fond	
	♦		③ ⇒○	
	Sél.Réglage		lm.Depart	
	000			
	Mode			

Fonction de mise hors tension automatique



Si aucun signal d'entrée n'est détecté pendant plus de 15 minutes, le projecteur se met automatiquement hors tension. Le message indiqué à gauche apparaît à l'écran cinq minutes avant que le projecteur ne s'éteigne.


REMARQUE

• Lorsque «Non» est sélectionné pour le réglage de l'image de fond, la fonction de mise hors tension automatique n'est pas opérationnelle.



- Ce projecteur est muni de trois filtres à air pour assurer ses conditions de fonctionnement optimales.
- Les filtres à air doivent être nettoyés toutes les 100 heures d'utilisation. Nettoyez-les plus fréquemment si le projecteur doit fonctionner dans un endroit poussiéreux ou enfumé.
- Faites changer le filtre à air (PFILD0076CEZZ) par le revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou le centre de service le plus proche quand il n'est plus possible de le nettoyer.

Vue du fond



Vue latérale et arrière



Nettoyage et remplacement du filtre à air inférieur

Retirez le couvercle du Mettez l'appareil hors Retirez le filtre à air. filtre inférieur. tension. Coupez l'interrupteur d'alimentation Retournez le projecteur. Appuyez sur Saisissez le filtre à air avec les principal (MAIN POWER), puis la languette et soulevez le couvercle doiats et retirez-le hors du débranchez le cordon d'alimentation du filtre dans le sens de la flèche. couvercle. Languette Remettez le filtre à air Remettez le couvercle Nettoyez le filtre à air. en place. du filtre en place. Replacez le filtre à air sous les Insérez la languette à l'extrémité du Enlevez la poussière sur le filtre et son couvercle en utilisant un languettes du cadre du filtre. couvercle du filtre dans l'ouverture aspirateur. du couvercle et appuyez sur le couvercle pour le remettre en place. Languette

REMARQUE >

· Assurez-vous que le couvercle du filtre est convenablement installé. S'il ne l'est pas, il ne sera pas possible de mettre l'appareil sous tension.

Nettoyage des filtres à air latéral et inférieur (inamoviles)

Si de la poussière s'est accumulée à l'intérieur des filtres à air, nettoyez ceux-ci avec le bout d'un aspirateur.


REMARQUE

• Les filtres à air latéral et inférieur ne peuvent pas être retirés.



Lampe/Témoins d'entretien

Témoins d'entretien



- Les témoins d'avertissement du projecteur servent à signaler les problèmes survenus à l'intérieur de celui-ci.
- Il existe deux témoins d'avertissement: un témoin avertisseur de température, signalant une surchauffe, et un témoin de remplacement de lampe qui avertit quand il faut changer la lampe.
- Si un problème se produit, le témoin avertisseur de température ou de remplacement de lampe s'allume en rouge et l'alimentation est automatiquement coupée. Après avoir mis l'appareil hors tension, suivez les instructions données ci-dessous.

Témoin d'entretien	Symptôme	Problème	Solution possible
Témoin avertisseur de température	La température interne est	Admission d'air obstruée.	Placez le projecteur dans un endroit bien ventilé.
	anormalement élevée.	Filtre à air colmaté.	Nettoyez le filtre. (Cf. page 37.)
		 Panne du ventilateur. Défaillance d'un circuit interne. 	Emportez le projecteur chez votre revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou au centre de service le plus proche pour réparation.
Témoin de remplacement de lampe	La lampe ne s'allume pas.	La lampe est grillée.Panne des circuits de la lampe.	Remplacez délicatement la lampe. (Cf. pages 39 et 40.) Emportez le projecteur chez votre revendeur de
	La lampe doit être remplacée.	La lampe a servi pendant plus de 1.900 heures.	produits industriels LCD Sharp agréé ou au centre de service le plus proche pour réparation.
Témoin d'alimentetion	Le temoin d'alimentation clignote en rouge lorsque ON est actionné.	Le couvercle du fitre inférieur est ouvert.	Installez le covercle du filtre inférieur convenablement.

REMARQUE>

- Si le témoin avertisseur de température s'allume, passez en revue les causes et solutions possibles ci-dessus, puis attendez (au moins 5 minutes) que le projecteur se soit suffisamment refroidi pour le remettre sous tension.
- Si l'appareil est successivement mis hors tension et sous tension après une brève interruption, il se peut que le témoin de remplacement de lampe s'allume, empêchant la mise en marche du projecteur. Dans ce cas, débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur, puis rebranchez-le.

Lampe

Selon l'environnement de son utilisation, la lampe de ce projecteur peut fonctionner pendant un total de 2.000 heures environ. Il est conseillé de remplacer la lamp après un total de 1.900 houres d'utilisation ou lorsque vous constatez une détérioration notoire de la qualité des images et des couleurs.

ATTENTION

• Forte intensité lumineuse! N'essayez pas de regarder par l'ouverture et l'objectif pendant que le projecteur fonctionne.

REMARQUE>

- Vous pouvez vérifier la durée d'utilisation de la lampe par l'affichage sur écran (cf. page 32).
- Comme l'environnement d'utilisation peut varier fortement, il est possible que la durée de fonctionnement de la lampe de projection soit inférieure à 2.000 heures.

Symptôme	Problème	Solution possible
Le témoin de remplacement de lampe s'allume en rouge et «LAMP» et « s'allume en jaune dans le coin inférieur gauche de l'image.	La lampe a été utilisée pendant plus de 1.900 heures.	Achetez un module de lampe de remplacement (cage/module de lampe) de modèle BQC-XGNV5XU/ 1 chez votre revendeur de produits
Dégradation sensible de la qualité de l'image et de la couleur.		industriels LCD Sharp agréé ou au centre de service le plus proche.
L'alimentation est coupée automatiquement et le projecteur se met en mode d'attente.	La lampe a été utilisée pendant plus de 2.000 heures.	Remplacez la lampe. (Cf. pages 39 et 40.) Vous pouvez, si vous le désirez, faire remplacer la lampe
«LAMP» et « » clignotent en rouge dans le coin inférieur gauche de l'image et l'alimentation est coupée.		par votre revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou au centre de service le plus proche.



Remplacement de la lampe de projection

Il est conseillé de remplacer la lampe après un total de 1.900 heures d'utilisation ou lorsque vous constatez une détérioration notoire de la qualité des images et des couleurs. Remplacez la lampe en suivant les instructions cidessous.

Si la lampe ne fonctionne pas après son remplacement, emprotez le projecteur chez votre revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou au centre de service le plus proche pour réparation.


Remarque importante destinée aux utilisateurs américains:

La lampe fournie avec ce projecteur est assortie d'une garantie limitée de pièces et main-d'oeuvre de 90 jours. Tous les services effectués sur ce projecteur sous garantie, y compris le remplacement de la lampe, doivent être réalisés par un revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou au centre de service. Pour connaître le nom du revendeur de produits industriels LCD Sharp agréé ou du centre de service le plus proche, appelez gratuitement le numéro: 1-800-BE-SHARP (1-800-237-4277). [Etats-Unis seulement]

Retrait et installation de la lampe

ATTENTION

- Ne retirez pas le boîtier de la lampe aussitôt après avoir utilisé le projecteur car elle est extrêmement chaude. Attendez au moins une heure après avoir débranché le cordon d'alimentation de sorte que le boîtier de lampe soit tout à fait froid avant de retirer celui-ci.
- Retirez le boîtier de la lampe en le tenant par sa poignée. Ne touchez pas la surface en verre du boîtier ou l'intérieur du projecteur.
- Pour éviter de vous brûler et d'endommager la lampe, effectuez soigneusement les démarches ci-après.
- Avant ou après le remplacement de la lampe, prenez soin de nettoyer les filtres à air. A ce sujet, reportez-vous à la page 37.





Remise à zéro du compteur de lampe


1 Branchez le cordon d'alimentation. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur du projecteur. En appuyant sur ▼, ▶ et sur ENTER du projecteur, allumez (ON) l'interrupteur d'alimentation principal (MAIN POWER). L'indication «LAMP 0000H» apparaît, indiquant que le compteur de lampe est réinitialisé.

REMARQUE

• Réinitialisez ce compteur uniquement après avoir remplacé la lampe de projection.



Utilisation du système de sécurité Kensington



Ce projecteur est muni d'un connecteur aux normes de sécurité Kensington, destiné à une utilisation avec un système de sécurité Kensington. En ce qui concerne son utilisation avec le projecteur, reportez-vous aux explications fournies avec le système.




Guide de dépannage

Problème	Points à vérifier
Pas d'image, pas de son.	 Le cordon d'alimentation du projecteur n'est pas branché dans une prise secteur. L'interrupteur d'alimentation principal (MAIN POWER) n'est pas allumé (ON). Le couvercle du filtre inférieur n'est pas bien en place. L'entrée n'est pas correcte. (Cf. page 19.) Les câbles sont mal raccordés sur le panneau arrière du projecteur. (Cf. pages 15, 16 et 17.) Les piles de la télécommande d'alimentation sont épuisées. (Cf. page 10.) L'alimentation principale de la télécommande d'alimentation n'est pas allumée. Le sélecteur MOUSE/ADJ. de la télécommande d'alimentation est réglé sur MOUSE.
Le son est audible, mais absence d'image.	 Les câbles sont mal raccordés sur le panneau arrière du projecteur. (Cf. pages 15, 16 et 17.) Les réglages «Contraste» et «Luminos.» sont placés à leur position minimum. (Cf. page 24.) L'affichage sur écran («ÉCRAN NOIR») est désactivé et la fonction écran noir est activée, créant une image noire. (Cf. page 30.)
Les couleurs sont de mauvaise qualité.	Les réglages «Couleur» et «Teinte» ne sont pas corrects. (Cf. page 24.)
L'image est floue.	Effectuez la mise au point. (Cf. page 18.) La distance de projection est trop longue ou trop courte pour permettre une bonne mise au point. (Cf. page 12.)
L'image est visible, mais absence de son.	 Les câbles sont mal raccordés sur le panneau arrière du projecteur. (Cf. pages 15, 16 et 17.) Le volume est réglé à la position minimum. (Cf. page 19.)
Un son anormal se produit parfois à l'intérieur du coffret.	Si l'image est normale, ce son provient des contactions du coffret, causées par le changement de sa température. Ceci n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil.
Le témoin d'entretien s'allume.	Reportez-vous à «Lampe/Témoins d'entretien» en page 38.
Les données ne peuvent pas être reçues par IrCOM.	 La distance et l'angle entre le projecteur et le dispositif de transmisssion sont en dehors de la plage prescrite. (Cf. page 22.) Reportez-vous au mode d'emploi du dispositif de transmission. Reportez-vous à la section «Guide de dépannage» du mode d'emploi du logiciel fourni.

Transport du projecteur

Pour le transporter, tenez le projecteur par sa poignée prévue sur le côté. Une valise souple est également prévue pour transporter le projecteur.


Utilisation de la poignée de transport



A ATTENTION

- Placez toujours le capuchon sur l'objectif pour éviter d'abîmer celui-ci pendant le transport du projecteur.
- Ne soulevez pas et ne transportez pas le projecteur par son objectif ou le capuchon de ce dernier, car ceci endommagerait l'objectif.

Utilisation de la valise de transport



Avant de placer le projecteur dans la valise, disposez la protection intérieure dans celle-ci.

ATTENTION


- La valise de transport fournie est conçue uniquement pour le projecteur et ses accessoires fournis. N'y placez pas d'autres articles avec le projecteur et ne l'utilisez pas pour transporter des objets autres que le projecteur et ses accessoires.
- Cette valise est étudiée uniquement pour transporter le projecteur et ses accessoires et non pas pour les protéger contre des dégâts en cas de manutention brutale. Ne soumettez pas les articles à des chocs ou à des impacts lors de leur transport dans cette valise.
- Attendez que le projecteur soit suffisamment refroidi avant de le placer dans la valise de transport. S'il y est placé alors qu'il est encore chaud, il pourrait endommager la garniture intérieure de la valise.

Fixation de la bandoulière à la valise de transport






Déroulez la




2 Fixez la bandoulière sur la valise de transport.



Affectation des broches des connecteurs

Ports d'entrée de signal analogique ordinateur

1 et 2: Connecteur femelle D-sub miniature à 15 broches



Entrée ordinateur

Analogique

- 1. Entrée vidéo (rouge)
- 2. Entrée vidéo (vert/sync sur vert) 12. Données
- 3. Entrée vidéo (bleu)
- 4. Entrée de réserve 1
- 5. Sync composite 6. Terre (rouge)
- 7. Terre (vert/sync sur vert)
- 8. Terre (bleu)

- 9. Pas de connexion
- 10. Masse
- 11. Masse

 - bidirectionnelles
- 13. Signal de sync horizontale
- 14. Signal de sync verticale
- 15. Base de temps des données

Port RS-232C:	No. broche	signal	Nom	E/S	Référence
Connecteur mâle D-sub à	1	CD			Pas de connexion
9 broches	2	RD	Réception de données	Entrée	Relié au circuit interne
1 5	3	SD	Emission de données	Sortie	Relié au circuit interne
1 9	4	ER			Pas de connexion
	5	SG	Masse du signal		Relié au circuit interne
	6	DR	Prêt pour envoi de données	Sortie	Pas de connexion
	7	RS	Demande pour émettre	Sortie	Relié au circuit interne
	8	CS	•		Pas de connexion
	9	CI			Pas de connexion
6 9					



Spécifications du port RS-232C

Commande par ordinateur personnel

Un ordinateur peut être utilisé pour contrôler le projecteur en raccordant à celui-ci un câble RS-232C (de type croisé, vendu séparément). (Reportez-vous à la page 15 pour le branchement.)

Conditions de communication

Effectuez les réglages du port sériel de l'ordinateur pour qu'ils correspondent à ceux du tableau de la page suivante.

Conforme à la norme RS-232C. Format du signal:

Débit en bauds: 9.600 bps Longueur de donnée: 8 bits Bit de parité: Inutilisé Bit d'arrêt: 1 bit Contrôle de flux: Aucun

Format par défaut

Les commandes émanant de l'ordinateur sont transmises dans l'ordre suivant: commande, paramètre et code de retour. Après avoir traité la commande de l'ordinateur, le projecteur transmet un code de réponse à l'ordinateur.

Format de commande



Format du code de réponse

Réponse normale



Réponse à problème (Erreur de communication ou commande incorrecte)

Е	R	R		Code de retour (0DH)
---	---	---	--	----------------------

Quand plus d'un code est transmis, envoyez chaque commande uniquement après que le code de réponse OK du projecteur pour la commande précédente a été vérifié.

REMARQUE >

• Lorsque vous utilisez la fonction de commande ordinateur du projecteur, l'état de fonctionnement du projecteur ne peut pas être lu pour l'ordinateur. Par conséquent, confirmez l'état en transmettant les commandes d'affichage de chaque menu de réglage et en vérifiant l'état sur l'affichage sur écran. Si le projecteur reçoit une instruction autre qu'une commande d'affichage de menu, il exécutera la commande sans afficher l'affichage sur écran.



Commandes

EXEMPLE

• Lorsque «Luminos.» de RÉGLAGE D'IMAGE ORDINATEUR 1 est réglé sur - 10.

Ordinateur

R	A	В	R	_	-	1	0	Â	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



Pr	ojecte	eur
О	K	仑

		Ъ	1			\perp		\perp	1		_	<₽	\leftarrow			
Di	וסטוסויי	DE	С	OMN	MANE	Ε	P	ARAI	ИÈТF	RE		CONTE	:NII DES			
	JBRIQUE OMMAN		C1	C2	C3	C4	P1	P2	P3	P4			INU DES IANDES			
RÉGLA	AGE		Р	0	W	R	_	_	_	0	MIS	SE HORS	TENSION			
	MENTATIO	N	Р	0	W	R	_	_	_	1	MIS	SE SOUS	TENSION			
			1	V	Е	D	_	_	_	1	VIE	ÉΟ				
COMM	OITATIO	N	1	R	G	В	_	_	_	1	OR	DINATE	JR 1			
D'ENT			1	R	G	В	_	_	_	2	OR	DINATE	JR 2			
			1	С	0	М	_	_		1	IrC	OM				
VÉRIFIC	ATION D'EI	NTRÉE	ı	С	Н	K	_	_	_	0	VÉI	RIFICATI	ON D'ENTRÉE			
RÉGLA KEYST	AGE DE FONE		К	Ε	Υ	S	*	*	*	*	KE	YSTONE				
			М	Е	L	Α		_	_	1	AN	GLAIS				
			М	Е	L	Α	_	_	_	2	ALI	EMAND)			
			М	Е	L	Α	_	_		3	ESI	PAGNOL	-			
CHOIX	CDII		М	Е	L	Α	_	_		4	НО	LLANDA	ılS			
LANG			М	Е	L	Α	<u> </u>	Ē		5		ANÇAIS				
			М	Е	L	Α	<u> </u>	Ē		6	-	LIEN				
			М	Е	L	Α	_	_		7	SU	ÉDOIS				
			M	Е	L	Α	_	_	_	8	-	PONAIS				
			M	E	S	Υ	_	_	_	1	AU					
			M	E	S	Y	-	-	-	2	PA					
CHOIX			М	E	S	Y	-	-	-	3	-					
SYSTĚ VIDÉO			M	E	S	Y	-	-	-	4		NTSC 4,43				
			M	E	S	Y	-	-	-	5	-	NTSC 3,58				
			V	A	P		-	*	*	*	-	2 1 20)				
			V	A	В	R	-	*	*	*		0 - +30)				
			-	A	С	0	-	*	*	*			É (-30 - +30)			
			V		Т		-	*	*	*			-30 - +30)			
RÉGL/	AGE DE		V	A		1	-	*	*	*	-		0 - +30)			
	GE VIDÉO)	٧	A	S	Н	-				<u> </u>		30 - +30)			
			V	A	R	E	-	*	- *	1		NITIALIS				
			W	В	R	D	-	*		*			30 - +30)			
			W	В	В	E -	-	Ŷ	Ŷ			EU (-30				
			V	A	R	E	-	-	-	0	_	ICHAGE				
			W	В	R	E	-	-	-	1	-	NITIALIS				
			1	М	В	G	-	-	-	1	_	AGE SHA				
	CTION DE		1	М	В	G	-	-	-	2			SONNAL			
INIVEA	U DE FO	ND	1	М	В	G	-	-	-	3		RAN BLE	EU			
			ı	М	В	G	-	-	-	4	NO					
SÉLEC	CTION		1	М	S	1	_	-	-	1		AGE SHA				
DE L'II	MAGE DI RRAGE	E	ı	М	S	I	-	-	-	2	IMA	AGE PER	SONNAL			
DLIVIA	INIVAUE		1	М	S	1	_	-	-	3	NO					
RÉGLA	AGE DU		٧	0	L	Α	_	-	*	*		LUME (0				
VOLUI			М	U	Т	Ε		_	-	0	SO	SOURDINE A				
			M	U	Т	Е	-	-	-	1	SO	URDINE	М			
			А	Α	Т	Ε	_	*	*	*	AIC	SUS (-3	0 - +30)			
RÉGL/	AGE DE		А	Α	В	Α	Ŀ	*	*	*	GR	AVES (-	-30 - +30)			
L'AUD			А	Α	R	Ε	L-	_	_	0	AFI	ICHAGE	AUDIO			
I			Α	Α	R	Е	_	_	_	1	RÉ	NITIALIS	SATION			

RUBRIQUE DE	С	OMN	IAND	E	P	ARAI	ИÈТF	RE	CONTENU DES
COMMANDE	C1	C2	С3	C4	P1	P2	РЗ	P4	COMMANDES
	R	Α	Р	1	_	*	*	*	IMAGE (-30 - +30)
	R	Α	В	R	_	*	*	*	LUMINOSITÉ (-30 - +30
RÉGLAGE DE L'IMAGE	R	Α	R	D	_	*	*	*	ROUGE (-30 - +30)
ORDINATEUR 1	R	Α	В	Ε	_	*	*	*	BLEU (-30 - +30)
	R	А	R	Е	_	_	-	0	AFFICHAGE ORDINATEUR 1
	R	Α	R	Е	_	_	-	1	RÉINITIALISATION
	R	В	Р	1	_	*	*	*	IMAGE (-30 - +30)
	R	В	В	R	_	*	*	*	LUMINOSITÉ (-30 - +30
RÉGLAGE DE L'IMAGE	R	В	R	D	_	*	*	*	ROUGE (-30 - +30)
ORDINATEUR 2	R	В	В	Е	_	*	*	*	BLEU (-30 - +30)
	R	В	R	Е	_	_	_	0	AFFICHAGE ORDINATEUR 2
	R	В	R	Е	_	_	_	1	RÉINITIALISATION
	А	Α	D	J	_	_	_	0	SYNC. AUTO. A
SYNCRONISATION AUTOMATIQUE	Α	Α	D	J	_	_	_	1	SYNC. AUTO. M
D'ENTRÉE ORDINATEUR	Α	D	J	S	_	_	_	1	SYNC. AUTO. COMMENCE
	1	N	С	L		*	*	*	HORLOGE (-90 - +90)
	1	N	Р	Н	_	*	*	*	PHASE (-60 - +60)
RÉGLAGE DE	ı	Α	Н	Р	_	*	*	*	H-POS (-90 - +90)
L'ENTRÉE ORDINATEUR	1	Α	V	Р	_	*	*	*	V-POS (-60 - +60)
	1	А	R	Е		_	_	0	AFFICHAGE DE L'ENTRÉE ORDINATEUI
	ı	А	R	Е	_	_	_	1	RÉINITIALISATION
	1	М	F	S	_	_	_	0	AJUS. ÉCRAN A
	1	М	F	S	_			1	AJUS. ÉCRAN M
	1	М	D	1	_		_	0	AFFICHAGE OSD A
		М	D	1				1	AFFICHAGE OSD M
		М	R	Е				0	RENVERSÉE A
RÉGLAGE DE	1	М	R	Е				1	RENVERSÉE M
L'ÉCRAN	1	М	1	N				0	INVERSÉE A
		М	1	N	_	_	_	1	INVERSÉE M
		М	Α	S	-	_	_	0	AFFICHAGE SYNC. AUTO A
		М	Α	S	_	_	_	1	AFFICHAGE SYNC. AUTO M
		М	_	Р	_	_	_	0	CONVERSION E/P A
		М	_	Р	_	_	_	1	CONVERSION E/P M
CONFIRMATION DU SYSTÈME VIDÉO	S	Υ	S	E	-	_	_	0	AFFICHAGE
	1	М	В	K	<u> </u>	<u> </u>	_	0	ÉCRAN NOIR A
	1	М	В	K	-	-	-	1	ÉCRAN NOIR M
ÉCRAN NOIR	H	М	В	0	-	-	_	0	AFFICHAGE ÉCRAN NOIR A
	H	М	В	0	-	-	-	1	AFFICHAGE ÉCRAN NOIR M
	М	F	М	S	-	-	_	*	LIBÉRATION DE LA MÉMOIRE
MÉMOIRE DU MODE D'ÉCRAN	М	E	M	L	<u> </u>	-	-	*	CHOIX DE LA MÉMOIRE (1-7)

REMARQUE


- Si un tiret (_) apparaît dans la colonne des paramètres, entrez un espace. Si un astérisque (*) apparaît, entrez un nombre compris dans la plage entre les parenthèses sous «CONTENU DES COMMANDES».

 • RÉGLAGE DE L'ENTRÉE ORDINATEUR n'est possible que pour le mode d'ordinateur affiché.


Signaux d'entrée (Synchronisation recommandée)

La synchronisation des signaux de sortie ordinateur des différents types de signaux ordinateur est illustrée ci-dessous à titre de référence.

Pour ordinateurs IBM et compatibles



Pour ordinateurs série Macintosh



Voici la liste des standards compatibles VESA. Notez que ce projecteur accepte également des signaux autres que ces standards.

REMARQUE

• Le projecteur peut afficher des images nettes sous 100 Hz selon le mode sélectionné.

$\overline{}$								HSYNC														VSYNC				
\	MODE				VIDÉO		PALIER AVANT a	SYNCHRONI- SATION b	PALIER ARRIÉRE C	PÉRIODE VIDÉO d		H +c+d)	1 points	1/H	1/dot	NIVEAU	POLARITÉ DE SYNCHRONI- SATION	PALIER AVANT W	SYNCHRONI- SATION X	PALIER ARRIERE y	PÉRIODE VIDÉO Z		IV + y + z)	1/V	NIVEAU	POLARITÉ DE SYNCHRONI- SATION
L			dot	line	NIVEAU	TYPE	points	points	points	points	points	μs	ns	kHz	MHz		+/-	Н	Н	Н	Н	Н	ms	Hz		+/-
			640	350			32	64	96	640	832	26,413	31,7	37,861	31,500		+	32	3	60	350	445	11,754	85,080		-
		Standard VESA	640	400			32	64	96	640	832	26,413	31,7	37,861	31,500		-	1	3	41	400	445	11,754	85,080		+
			720	400			36	72	108	720	936	26,366	28,2	37,927	35,500		-	1	3	42	400	446	11,759	85,039		+
	VGA	Normes industrielles	640	480			8	96	40	640	800	31,778	39,7	31,469	25,175		-	2	2	25	480	525	16,683	59,940		-
			640	480			16	40	120	640	832	26,413	31,7	37,861	31,500		-	1	3	20	480	520	13,735	72,809		-
		Standard VESA	640	480			16	64	120	640	840	26,667	31,7	37,500	31,500		-	1	3	16	480	500	13,333	75,000		-
			640	480			56	56	80	640	832	23,111	27,8	43,269	36,000		-	1	3	25	480	509	11,764	85,008		-
		Guide	800	600			24	72	128	800	1.024	28,444	27,8	35,156	36,000		+	1	2	22	600	625	17,778	56,250		+
		VESA	800	600			40	128	88	800	1.056	26,400	25,0	37,879	40,000		+	1	4	23	600	628	16,579	60,317		+
			800	600			56	120	64	800	1.040	20,800	20,0	48,077	50,000		+	37	6	23	600	666	13,853	72,188	72,188	+
I B		Standard VESA	800	600	0,7 Vp-p	D C D	16	80	160	800	1.056	21,333	20,2	46,875	49,500	771	+	1	3	21	600	625	13,333	75,000	TTL	+
М			800	600	75 Ω load	R•G•B	32	64	152	800	1.048	18,631	17,8	53,674	56,250	TTL	+	1	3	27	600	631	11,756	85,061	I .	+
		Normes industrielles	1.024	768			8	176	56	1.024	1.264	28,151	22,3	35,522	44,900	\vdash	+	0	4	20	768	817	23,000	43,479		+
		Guide VESA	1.024	768			24	136	160	1.024	1.344	20,677	15,4	48,363	65,000		_	3	6	29	768	806	16,666	60,004		_
	XGA		1.024	768			24	136	144	1.024	1.328	17,707	13,3	56,476	75,000		-	3	6	29	768	806	14,272	70,069	0,069	-
			1.024	768			16	96	176	1.024	1.312	16,660	12,7	60,023	78,750		+	1	3	28	768	800	13,328	75,029		+
			1.024	768			48	96	208	1.024	1.376	14,561	10,6	68,677	94,500		+	1	3	36	768	808	11,765	84,997		+
		Standard	1.152	864			64	128	256	1.152	1.600	14,815	9,3	67,500	108,000		+	1	3	32	864	900	13,333	75,000		+
		VESA	1.280	960			96	112	312	1.280	1.800	16,667	9,3	60,000	108,000		+	1	3	36	960	1.000	16,667	60,000		+
	SXGA		1.280	1.024			48	112	248	1280	1.688	15,630	9,3	63,981	108,000		+	1	3	38	1.024	1.066	16,661	60,020		+
			1.280	1.024			16	144	248	1.280	1.688	12,504	7,4	79,976	135,000		+	1	3	38	1.024	1.066	13,329	75,025		+
	UXGA		1.600	1.200			64	192	304	1.600	2.160	13,333	6,2	75,000	162,000		+	1	3	46	1.200	1.250	16,667	60,000		+
	Macintosh™ IIsi		640	480	1 Vp-p max. 75 Ω load		64	64	96	640	864	28,5714	33,0688	35,0000	30,2400		-	3	3	39	480	525	15,00	66,67		-
A	Macintosh™ LC	moniteur 13" -	640	480		R•G•B	78	62	116	640	896	28,595	31,914063	34,971149	31,334149		-	3	3	39	480	525	15,00	66,67		-
P		moniteur 16"	832	624	0,7 Vp-p max. 75 Ω load	C.SYNC	31	65	224	832	1.152	20,124	17,468	49,693	57,246	TTL	-	1	3	39	624	667	13,423	74,502	TTL	-
Ē	Macintosh™	moniteur 19"	1.024	768			35	96	173	1.024	1.328	16,650	12,538	60,0	79,76		-	3	3	30	768	804	13,387	74,70		-
		moniteur 21"	1.152	870	0,7 Vp-p 75 Ω load	R • G • B H.V.C.SYNC	36	128	140	1.152	1.456	14,5165	9,9701	68,8874	100,300		-	3	3	39	870	915	13,2826	75,2867		-

REMARQUE

• Il se peut que ce projecteur ne puisse pas afficher les images, provenant d'ordinateurs portables en mode simultané (CRT/LCD). Dans cette éventualité, mettez hors tension l'affichage LCD de l'ordinateur portable et fournissez les données d'affichage en mode «CRT seulement». Vous trouverez des détails sur le changement des modes d'affichage dans le mode d'emploi de votre ordinateur portable.



Fiche technique

Type de produit Projecteur LCD Modèle XG-NV5XU

Système vidéo Système PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43

Système d'affichage Panneau LCD × 3, méthode d'obturation optique RVB

Panneau LCD Format d'écran: 0,9" (13,9 [H] × 18,5 [L] mm)

Méthode d'affichage: Panneau à cristaux liquides TN translucides Méthode d'entraînement: Panneau à matrice active et transistors à couche mince (TFT)

Nombre de points: 786.432 (1.024 [H] \times 768 [V]) Objectif Objectif zoom 1–1,5 \times , F2,0–2,6, f = 37–55,5 mm

Lampe de projection Secteur, Lampe de 150 W

Luminosité (Lumen ANSI) 600 lumens ANSI

Rapport de contraste 200:1

Signal d'entrée vidéo Connecteur RCA: VIDEO, vidéo composite, 1,0 Vc-c, sync négative, terminé 75 Ω

Connecteur RCA: AUDIO, 0,5 Vrms, plus de 22 kΩ (stéréo)

Signal d'entrée vidéo-S Mini-connecteur DIN à 4 broches

Y (signal de luminance): 1,0 Vc-c, sync négative, terminé 75 Ω

C (signal de chrominance): Impulsion de synchronisation 0,286 Vc-c, terminé 75 Ω

Résolution horizontale 700 lignes TV (entrée vidéo)

Sortie audio 2 W (monaural) e RVB ordinateur Signal vidéo

Signal d'entrée RVB ordinateur Signal vidéo

Mini-connecteur D-sub à 15 broches (Port d'entrée ordinateur 1, 2): Entrée analogique de

type séparé RVB: 0–0,7 Vc-c, positif, terminé 75 Ω MINI-PRISE STERÉO: AUDIO: 0,5 Vrms, plus de 22 k Ω (stéréo)

Signal de synchronisation horizontale: Niveau TTL (positif/négatif) ou synchronisation

composite (Apple seulement)

Signal de commande d'ordinateur Connecteur mâle D-sub à 9 broches (Port d'entrée RS-232C)

Haut-parleur 3 3/32" (8 cm) rond

Tension nominale Secteur 110–120/220–240 V

Courant d'entrée 2,4 A/1,2 A Fréquence nominale 50/60 Hz Consommation 270 W

Température de fonctionnement De 41°F à 104°F (de +5°C à +40°C)
Température de stockage De -4°F à 140°F (de -20°C à +60°C)

Coffret Plastique

Fréquence de porteuse à infrarouge 40 kHz

Pointeur laser de télécommande Longueur d'onde: 670 nm

Sortie maximum: 1 mW Produit laser de classe II

Dimensions (env.) 9 $\frac{1}{64}$ × 4 $\frac{49}{64}$ × 12 $\frac{13}{64}$ pouces (L × H × P), (229 × 121 × 310 mm) (unité principale

seulement)

9 $^{19}\!/_{32}$ \times 5 $^{3}\!/_{64}$ \times 13 $^{17}\!/_{64}$ pouches (L \times H \times P), (243,5 \times 128 \times 337 mm) (y compris la patte de

réglage et les parties saillantes)

Poids (env.) 10,6 livres (4,8 kg)

Accessoires fournis Télécommande d'alimentation, Télécommande pour présentation simple, Quatre piles de taille AA, Deux piles de taile AAA, Cordon d'alimentation (9' 10", 3 m), Câble d'ordinateur (9' 10", 3 m), Câble audio d'ordinateur (9' 10", 3 m). Adaptateur pour Macintosh. Câble sériel de contrôle de

Cáble audio d'ordinateur (9' 10", 3 m), Adaptateur pour Macintosh, Câble sériel de contrôle de souris (3' 3", 1 m), Câble de contrôle de souris pour IBM PS/2 (3' 3", 1 m), Câble de contrôle de souris pour Macintosh (6 45/64", 17 cm), Récepteur de souris sans fil, Filtre à air de rechange, Capuchon d'objectif (installé), Valise de transport, CD-ROM, Mode d'emploi du projecteur LCD, Référence rapide du projecteur LCD, Mode d'emploi du logiciel de présentation avancé Sharp,

Référence rapide du logiciel de présentation avancé Sharp

Pièces de remplacement Unité de lampe (module lampe/boîtier) (BQC-XGNV5XU/1), Télécommande d'alimentation

(RRMCG1470CESA), Télécommande pour présentation simple (RRMCG1480CESA), Pile de taille AA (UBATU0025GEZZ), Pile de taille AAA (UBATU0026GEZZ), Cordon d'alimentation

(CACCU5013CE01), Câble d'ordinateur (QCNW-5108CEZZ), Câble audio d'ordinateur (QCNW-4870CEZZ), Adaptateur pour Macintosh (QPLGJ1512CEZZ), Câble sériel de contrôle de souris (QCNW-5112CEZZ), Câble de contrôle de souris pour IBM PS/2 (QCNW-5113CEZZ), Câble de

contrôle de souris pour Macintosh (QCNW-5114CEZZ), Récepteur de souris sans fil (RUNTK0648CEZZ), Filtre à air (PFILD0076CEZZ), Capuchon d'objectif (GCOVH1307CESA), Noline de transport (CCASNO010ESA), CR. POM (UDCKA00110ESA), Made d'appalei du

Valise de transport (GCASN0001CESA), CD-ROM (UDSKA0001CE01), Mode d'emploi du projecteur LCD (TINS-6583CEZZ), Référence rapide du projecteur LCD (TINS-6598CEZZ), Mode d'emploi du logiciel de présentation avancé Sharp (TINS-6601CEZZ), Référence rapide du


logiciel de présentation avancé Sharp (TINS-6676CEZZ)

Ce projecteur SHARP utilise des panneaux d'affichage à cristaux liquides (LCD). Ces panneaux très sophistiqués comportent des transistors à couche mince (TFT) de 786.432 pixels (× RVB). Comme pour tous les appareils électroniques très perfectionnés, tels que les téléviseurs à grand écran, les systèmes vidéo et les camescopes, il existe certaines tolérances acceptables auxquelles cet appareil doit se conformer. Cet appareil possède dans les


limites acceptables un certain nombre de transistors TFT inactifs, qui peuvent provoquer des points éclairés ou non éclairees sur l'écran. Toutefois, ceci n'affecte en rien la qualité des images et la durée de vie de l'appareil.

Si vous avez des questions à ce sujet, Veuillez appeler le numéro gratuit suivant: 1-800-BE-SHARP (1-800-237-4277)

Etats-Unis seulement



Guide pour des présentations réussies



Les présentations électroniques font partie des outils les plus efficaces utilisés pour persuader une audience. Ce projecteur vous offre plusieurs manières de mieux mettre en valeur votre présentation et d'optimaliser ainsi votre efficacité. Les directives ci-dessous vous aideront à créer et à donner une présentation dynamique et active.

a. Types de présentation

Présentations avec ordinateur

- Pour présenter des informations de base comme des graphiques, des feuilles de calcul, des documents et des images, utilisez les applications traitement de texte et feuilles de calcul.
- Pour transmettre des informations plus complexes et créer des présentations vivantes, vous permettant de contrôler le rythme de votre discours, utilisez un logiciel comme Astound®, Freelance®, Persuasion® ou PowerPoint®.
- Pour des présentations multimédia interactives haut de gamme, utilisez un logiciel comme Macromedia Director[®].

REMARQUE

 Astound®, Freelance®, Persuasion®, PowerPoint® et Macromedia Director® sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Présentations vidéo

L'utilisation d'un appareil vidéo comme un magnétoscope, un lecteur DVD et un lecteur LD peut s'avérer efficace pour fournir des instructions et des informations illustrées parfois difficiles à présenter.

Appareils photo numériques et Assistants numériques personnels (PDA)

Les appareils photo numériques, les caméscopes numériques, les caméras-documents et les PDA conviennent parfaitement à des présentations très compactes ou portables car ils transfèrent les données sans avoir à effectuer de conversions encombrantes.

Présentations multimédia

Vous pouvez intégrer toutes les méthodes ci-dessus pour créer une présentation multimédia complète avec applications vidéo, audio, ordinateur et information sur réseau Internet.

Présentations sans fil

Vous pouvez utilisez des appareils compatibles IrDA/IrTranP comme un portable, un appareil photo numérique ou un PDA pour projeter rapidement et sans effort des images fixes, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des câbles.


b. Présentations créatives

Les présentateurs oublient souvent de tirer parti de toutes les subtilités d'utilisation que le projecteur met à leur disposition pour mieux persuader leur audience à l'aide de diapositives électroniques.

Les couleurs ont un effet important sur le public. Les études montrent que, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, les couleurs du fond et du premier plan établissent la tonalité émotionnelle de la présentation, aident à mieux comprendre et à mémoriser l'information et influence le public vers un certain type d'action.

Remarques sur les couleurs

- Utilisez des couleurs lisibles.
- Les couleurs du texte et des graphiques doivent avoir un contraste suffisant
- Utiliser des couleurs sombres pour le fond car un fond trop clair peut créer un éblouissement désagréable. (Le jaune sur noir fournit un excellent contraste.)





F-47







Sans-serif Serif

 Les couleurs du fond peuvent influencer inconsciemment le public.

Rouge—accélère le pouls et la respiration des spectateurs et encourage la prise de risque. Peut toutefois être associé avec des pertes financières.

Bleu—a un effet calmant et conservateur sur le public mais peut également provoquer l'ennui chez un public d'affaires souvent inondé par des documents de cette couleur.

Vert—stimule l'interaction.


Noir—transmet un sentiment de finalité et de sûreté. Utilisezle comme couleur de transition entre des diapositives pour passer d'une idée à une autre.

- Les couleurs du fond créent un impact majeur sur la façon dont une audience perçoit et mémorise un message.
 - Utilisez une ou deux couleurs vives pour accentuer.
 - Ombrez les messages importants.
- L'oeil a des difficultés à lire certains textes colorés sur des fonds ayant une certaine couleur. Par exemple, un texte et un fond en rouge et vert ou en bleu et noir sont difficiles à lire.
- Les personnes atteintes de daltonisme peuvent avoir des difficultés à distinguer le rouge et le vert, le marron et le vert, le violet et le bleu. Evitez d'utiliser ces couleurs ensemble.

Polices de caractères

- Une des erreurs les plus fréquentes lors des présentations visuelles est la sélection de polices de caractères trop petites ou trop difficiles à lire.
- Si vous ne savez pas ce qu'une police va donner sur un écran en fonction de ses différentes tailles, essayez de procéder ainsi: dessiner un rectangle de 6" × 8" sur une feuille de papier et imprimer plusieurs lignes de texte à l'intérieur du rectangle avec votre imprimante réglée sur une résolution de 300 ou 600 ppp. Faites varier les dimensions du texte pour avoir un titre, le texte lui-même et les rappels pour les cartes et graphiques. Maintenez l'impression devant vous les bras tendus. Votre texte ressemblera à cela sur un écran de 4 pieds (1,2 mètres) de large placé à 10 pieds (3 mètres), sur un écran de 7,5 pieds (2,3 mètres) de large placé à 20 pieds (6,1 mètres) et sur un écran de 12 pieds (3,7 mètres) de large placé à 30 pieds (9,1 mètres). Si vous ne pouvez pas lire le texte facilement, vous devrez mettre moins de mots sur vos images ou utilisez des polices plus larges.
- Concevez vos images de façon à ce qu'elles soient visibles par les spectateurs au dernier rang.
- Les fautes d'orthographe ont un effet désastreux sur une présentation. Prenez le temps de corriger et d'éditer votre travail avant que vos images ne fassent vraiment partie intégrante de votre présentation.
- Un texte avec des majuscules et des minuscules est plus facile à lire qu'un texte affiché en lettres majuscules.
- Il est également important de savoir si la police de caractères choisie a ou non des empattements. Les empattements sont de petits traits généralement horizontaux ajoutés en bas des jambages d'une lettre. Les polices avec empattements sont généralement considérées comme plus faciles à lire car elles aident l'oeil à se déplacer le long de la ligne d'impression.





c. Installation

Lorsque vous donnez une présentation, vous devez «installer la scène», au sens propre comme au figuré, pour réussir. L'installation de la salle de présentation aura une influence non négligeable sur la manière dont le public vous percevra, vous et votre message. En utilisant ingénieusement l'emplacement et les outils suivants, vous pourrez améliorer l'impact de votre présentation.

Eclairage—Un bon éclairage est un élément important pour une présentation réussie. Vous devrez vous efforcer d'avoir une distribution inégale de la lumière. Le public doit être capable de voir le visage du présentateur et vous devrez donc concentrer le maximum de lumière sur vous. Il sera important pour vous aussi de déchiffrer les réactions sur les visages et le langage corporel de votre public qui devra donc être légèrement éclairé. Mais l'écran doit être totalement dépourvu d'éclairage.



Scène— Si vous effectuez la présentation sur le même niveau que votre audience, la plupart des spectateurs ne pourront voir qu'un tiers de votre corps. Nous vous recommandons par conséquent de vous tenir sur une scène ou une plateforme si vous donnez une présentation à un public de 25 personnes ou plus. Plus vous êtes visible, plus c'est facile de communiquer avec le public.

Podiums—Les meilleurs présentateurs évitent les podiums car ils cachent 75% du corps et restreignent les mouvements. Toutefois, beaucoup de personnes se sentent plus à l'aise derrière un podium car ils peuvent y mettre leurs notes et dissimuler leur gêne. Si vous devez utiliser un podium, placez-le à un angle de 45 degrés par rapport au public pour ne pas être complètement caché.

Images—Vos images devront être suffisamment larges et projetées assez loin pour que le public puisse les voir. La distance de vision optimale correspond à huit fois la hauteur de l'image pour lire des caractères de 24 points. Le bord inférieur de l'écran doit être situé à au moins 6 pieds (1,8 mètres) au-dessus du sol.

Ecran—L'écran doit toujours être placé au centre de la pièce de façon à ce que les membres de l'audience puissent le voir. Etant donné que les gens lisent de gauche à droite, vous devrez toujours vous placer à gauche du public lorsque vous commentez les images.

Sièges—Disposez les sièges selon la dynamique de votre présentation. Si la présentation dure plus d'une demi-journée, utilisez des sièges comme dans une salle de classe, chaise et table. Si vous voulez encourager l'audience à intervenir, placez les sièges en chevrons, en forme de «V». Si votre public est particulièrement restreint, une forme en «U» renforce encore les possibilités d'échange.





d. Répétition et présentation

- Le meilleur moment pour répéter est le jour ou le soir avant la présentation et non pas deux ou trois heures avant. Et le meilleur endroit, c'est la pièce où la présentation aura lieu. Réviser un discours dans un petit bureau est une chose. Prononcer un discours devant 100 personnes dans la salle de banquet d'un hôtel ou dans une classe est une chose totalement différente.
- Du fait des différences de vitesse de traitement des ordinateurs, excercez-vous aux transitions entre les diapositives pour qu'elles aient lieu en temps voulu.
- Si c'est possible, installez votre équipement bien à l'avance pour avoir le temps de régler les éventuels problèmes pouvant survenir en matière d'éclairage, d'alimentation, pour les sièges et l'audio.
- Vérifiez minutieusement chaque appareil que vous amenez. Inspectez les piles des télécommandes et les batteries des ordinateurs portables. Chargez la batterie de l'ordinateur avant la présentation et branchez l'adaptateur secteur par mesure de prudence.
- Assurez-vous de bien connaître le tableau de commande de votre projecteur et des télécommandes.
- Si vous utilisez un micro, vérifiez à l'avance et marchez dans la pièce pour voir s'il n'y a pas de problème d'écho. Eviter d'avoir à résoudre ces problèmes pendant la présentation.



- Avant de commencer, visualisez-vous en train de faire une présentation extraordinaire.
- Révisez bien votre texte et mémorisez au moins les trois premières minutes de votre présentation pour vous concentrer sur votre rythme.
- Parlez aux premiers arrivants pour construire un rapport avec l'audience et vous sentir ainsi plus à l'aise.
- Ne soyez pas trop dépendant de vos images en récitant ce que votre public est déjà en train de lire. Ayez une connaissance suffisante de votre sujet pour donner la présentation aisément. Les images serviront ainsi à renforcer les points clés.
- Parlez d'une voix claire et assurée et utilisez le contact par l'oeil pour maintenir l'attention de l'audience.
- N'attendez pas la moitié de la présentation pour faire parvenir votre message. Si vous attendez et essayez de faire une «construction», vous pouvez perdre certaines personnes de votre public en route.
- Conservez l'attention de l'audience. La plupart des gens ne se concentrent que 15 à 20 minutes pendant une séance d'une heure et il est important de recapturer leur attention par intervalle. Utilisez des phrases comme: «Ceci est essentiel pour mon argumentation» ou «C'est absolument fondamental» pour leur rappeler que vous leur dites quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre.





П



Adaptation à l'écran

Fonction permettant d'ajuster une image sans garder un autre rapport hauteur/largeur initial que 4:3 pour projeter l'image en 4:3.

Agrandissement

Effectue un zoom numérique sur une partie de l'image.

Arrêt sur image

Fonction d'immobilisation de l'image en mouvement.

Commande de la souris sans fil

Fonction permettant de commander la souris d'un ordinateur avec la télécommande fournie.

Compatibilité

Capacité d'utilisation avec différents modes de signaux d'image.

Compression intelligente

Remise aux dimensions de grande qualité d'images de résolution inférieure ou supérieure pour correspondre à la résolution d'origine du projecteur.

Conversion E/P

Fonction de conversion d'une image affichée par exploration «entrelacée» ou «progressive».

Correction numérique Keystone

Fonction permettant de corriger numériquement une image déformée lorsque le projecteur est placé en angle.

Fonction d'état

Affiche les réglages de chaque rubrique.

Fond

Image de réglage initial projetée lorsqu'aucun signal n'est entré.

CIII

Interface graphique utilisateur. Une interface utilisateur avec graphiques pour faciliter les opérations.

Horloge

Le réglage de l'horloge sert à ajuster le bruit vertical lorsque le niveau de l'horloge est incorrect.

Image de démarrage

Image affichée lorsque le projecteur est mis sous tension.

IrCOM

Fonction de transmission d'images fixes d'un ordinateur, d'un portable ou d'un appareil photo numérique par communication infrarouge pour des «présentations sans fil».

Lumen ANSI

Unité de luminosité établie par l'American National Standards Institute.

Mode point par point

Mode projetant les images dans leur résolution d'origine.

Outils de présentation

Outils permettant de mettre l'accent sur les points essentiels d'une présentation.

PDF (Portable Document Format)

Format de documentation utilisé pour transférer le texte et les images à partir du CD-ROM.

Phase

Le déplacement de phase est un déplacement de synchronisation entre des signaux isomorphiques ayant la même résolution. Lorsque le niveau de phase est incorrect, l'image projetée présente généralement un scintillement horizontal.

Rapport hauteur/largeur

Rapport entre la largeur et la hauteur d'une image. Ce rapport est à l'ordinaire de 4:3 pour une image d'ordinateur et vidéo. Il existe également des images larges avec un rapport hauteur/largeur de 16:9 et 21:9.

Résolution XGA

Résolution de 1.024 × 768 pixels utilisant le signal d'un ordinateur compatible IBM/AT (DOS/V).

RS-232C

Fonction de commande du projecteur à partir d'un ordinateur par les ports RS-232C du projecteur et de l'ordinateur.

Synchronisation

Synchronise la résolution et le déplacement de phase de deux signaux. Lors de la réception d'une image avec une résolution différente de celle de l'ordinateur, l'image projetée peut être déformée.

Synchronisation automatique

Pour optimaliser les images d'ordinateur en réglant automatiquement certaines caractéristiques.

Synchronisation composite

Signal combinant des impulsions de synchronisation horizontale et verticale.

Synchronisation sur vert

Mode de signal vidéo d'un ordinateur qui chevauche le signal de synchronisation horizontale et verticale vers une broche de signal de couleur verte.



A Adaptation à l'écran	
Borne d'entrée audio d'ordinateur Borne d'entrée vidéo Borne d'entrée vidéo-S Borne de sortie audio Bornes d'entrée audio Bouton de mise au point Bouton de zoom	17 17 17 17 18
Câble audio d'ordinateur Câble de contrôle de souris pour IBM PS/2 Câble de contrôle de souris pour Macintosh Câble d'ordinateur Câble sériel de contrôle de souris Capteur de télécommande Capuchon d'objectif Confirmation de l'état Confirmation du signal d'entrée Connecteur de système de sécurité Kensington Conversion E/P Cordon d'alimentation	15 15 15 10 41 19 40 31
F Filtre à air Filtre à air de rechange	
G GUI	20
H Haut-parleur	8
I Image de démarrage	33
Logiciel de transmission d'image	22
M Mémorisation d'images Mémorisation du rapport hauteur/largeur Mise hors tension automatique quand aucun signal	31
n'est reçu	
Patte de réglage PDF Pile de taille AA Plafond+arrière Poignée de transport Point par point Port d'entrée 1 d'ordinateur Port d'entrée 2 d'ordinateur Port RS-232C Prise secteur	41

R Récepteur de souris sans fil Réglage audio Réglage de l'image Réglage de synchronisation automatique Rétroprojection	25 24 27
Sélecteur d'entrée (INPUT SELECT)	11 23
Télécommande	38 38 29 33 11 11 30 11 19 20 27 20 35 14 11 18
Valise de transport	



SHARP CORPORATION

OSAKA, JAPON